SGH-G810

Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmatas izmantošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar ierīces funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet īso lietošanas pamācību.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ *Skatiet*: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija, piemēram: ▶ 12. lpp. (skatiet informāciju 12. lappusē)

→ *Pēc tam*: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.** (taustiņš [Izvēlne], pēc tam **Izklaide**, pēc tam **Mūz. atsk.**)

[ ] *Kvadrātiekavas*: tālruņa taustiņi, piemēram: [⊖] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)

< > *Leņķiekavas*: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Autortiesības un preču zīmes

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Šajā ierīcē ir programmatūra, kuru licencējis uzņēmums Symbian Ltd. © 1998–2008. Symbian un Symbian OS ir uzņēmuma Symbian Ltd. preču zīmes.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B013532.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu.....4

1. Sakari **11**

Zvani.....11
Ziņas.....13
Žurnāls.....28

2. Multivide **32**

Mūzikas atskaņotājs.....32
Kamera.....34
Galerija.....36
ShoZu.....37
Video Editor.....39
Attēlu redaktors.....42
Radio.....44
Flash® Player.....45
RealPlayer®.....45
Ieraksti.....46
PC Studio.....47

3. Lietotāja darba efektivitāte **48**

Kontakti.....48
Kalendārs.....52
Quickoffice®.....54
Adobe® Reader®.....55
Piezīmes.....56

4. Tīkls Web **57**

Web lapas pārlūkošana.....57
Pārlūka uzstādījumu mainīšana.....59
Grāmatzīmes pievienošana.....59
Grāmatzīmes lietošana.....59

Web lapas saglabāšana un apskatīšana bezsaistē....60
Failu ielāde no tīkla Web....61

5. Savienojumi 62
Bezvadu Bluetooth funkcijas lietošana....62
Savienojuma izveide, izmantojot USB....65
Ierīces sinhronizēšana....67

6. Papildu programmas 69
Kalkulators....69
Pulkstenis....69
Konvertētājs....71
GPS dati....72
Orientieri....74
Oxford....74
Navigācija....75
XTRA....76

7. Pārvaldība 78
Failu pārvalde....78
Programmu pārvaldība....79
Ierīču pārvaldība....80
Aktivizācijas atslēgas pārvaldība....81
Atmiņas kartes pārvaldība....82
Savienojumu pārvaldība....84

8. Uzstādījumi 86
Vispārīgie uzstādījumi....86
Tālruņa uzstādījumi....91
Savienojuma uzstādījumi....94
Programmu uzstādījumi....97

9. Problēmu novēršana 100

Alfabētiskais rādītājs 104

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu maksimāli efektīvu ierīces darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi. Izmantojiet vismazāko skaļuma uzstādījumu, kas nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Uzmanīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai sabojāt šo ierīci.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var eksplodēt.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajām ierīcēm un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu ierīce traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Ierīces izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet ierīci ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šī ierīce var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, sadales un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neuzglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus kopā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības norādījumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no ierīces lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo ierīču lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo ierīci vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet ierīci medicīnisku iekārtu tuvumā

Šī ierīce var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet ierīci vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Šī ierīce var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (zemāk par 0 °C/32 °F vai augstāk par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Ja akumulators tiek nomainīts pret neatbilstoša tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.

Lietojiet ierīci uzmanīgi un pareizi

- Ierīce nedrīkst kļūt mitra — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Izvairieties no ierīces lietošanas vai uzglabāšanas putekļainās, netīrās vietās, lai novērstu kustīgo detaļu bojājumus.
- Šajā ierīcē ir sarežģīta elektronika — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet ierīci, jo krāsa var bloķēt kustīgās detaļas un traucēt to pareizu darbību.

- Ierīces kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šī ierīce izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem un medicīniskajām iekārtām mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet ierīci normālā stāvoklī

Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu.

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīces remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori ar laiku izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi ārkārtas pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus ar šo ierīci. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar ārkārtas pakalpojumu dienestu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (EU) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,197 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo ierīce ir projektēta tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas atrodas šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung Mobile vietni.

nodaļa 1

Sakari

Ar šo ierīci var sūtīt un saņemt dažādu veidu zvanus un ziņas, izmantojot mobilo sakaru tīklus un internetu.

Zvani

Iepazīstieties ar ierīces zvanīšanas funkcijām. Informāciju par zvanīšanas pamatfunkcijām skatiet īsajā lietošanas pamācībā.

Starptautiskā numura izsaukšana

1. Divreiz nospiediet [*], lai ievietotu rakstzīmi **+** (tā aizstāj starptautisko piekļuves kodu).
2. Ievadiet visu numuru, kas jāsastāda (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Zvana veikšana, izmantojot kontaktu sarakstu

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam vai meklējiet to, ievadot dažus pirmos kontakta vārda burtus.
3. Lai izsauktu kontakta noklusējuma numuru, nospiediet [ ].

Lai atvērtu kontakta informāciju un izvēlētos citu numuru vai zvana veidu (piemēram, video), var arī nospiest Apstiprināt.

Pauzes ievietošana

Zvanot uz automatizētajām sistēmām, starp ierīces numuru un citu numuru kopu var ievadīt pauzi.

Lai ievietotu pauzi, nospiediet [*] un izvēlieties pauzes veidu:

- **p** (automātiskā pauze): trīs reizes nospiediet [*], lai ievietotu automātisko pauzi. Ierīce ieturēs divu sekunžu pauzi un pēc tam automātiski pārraidīs numurus.
- **w** (manuālā pauze): četras reizes nospiediet [*], lai ievietotu manuālo pauzi. Pēc pauzes jānospiež <**Sūtīt**>, lai pārraidītu atlikušos numurus.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Neatbildētie zvani ir redzami ierīces displejā.

Lai atzvanītu neatbildētam zvanam:

1. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [⌐].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [⌐].
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [⌐].

Zvanu pāradresācija

Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai tīkls šo iespēju, iespējams, nenodrošina.

Lai pāradresētu ienākošos zvanus uz citu numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādīj.** → **Tālrunis** → **Pāradresācija**.
2. Ritiniet līdz zvana veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz pāradresācijas veidam un nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt**.

4. Lai pāradresētu balss zvanus, ritiniet līdz pāradresācijas vietai (pastkastei vai citam numuram) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).

Zvanu liegumi (bloķēšana)

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot lieguma paroli, kuru var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Lai liegtu ienākošos zvanus no kāda noteikta numura:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādīj.** → **Tālrunis** → **Zvanu liegumi**.
2. Ritiniet līdz lieguma veidam un nospiediet **<Iespējas>** → **Aktivizēt**.
3. Ievadiet lieguma paroli un nospiediet **<Labi>**.

Ja trīs reizes ievadīsit nepareizu lieguma paroli, ierīce tiks bloķēta. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņas

Iepazīstieties ar ziņapmaiņas funkcijām. Norādījumus par teksta ievadīšanu skatiet īsajā lietošanas pamācībā. Iespēju skaidrojumus skatiet sadaļā "Ziņu iespēju mainīšana".
▶ 24. lpp.

Ziņu mapes

Atverot mapi Ziņapmaiņa, tiek parādīta funkcija **Jauna ziņa** un mapju saraksts.

- **Iesūtne**: saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas

- **Manas mapes**: ziņu veidnes un saglabātās ziņas
- **Pastkaste**: saņemtās e-pasta ziņas; kad izveidosit pastkasti, šeit būs redzams tai piešķirtais nosaukums
- **Melnraksti**: vēl nenosūtītās ziņas
- **Nosūtītās ziņas**: pēdējās nosūtītās ziņas
- **Izsūtne**: pagaidu krātuve ziņām, kas jānosūta
- **Atskaites**: īsziņu un multiziņu piegādes atskaites; piegādes atskaite pirms ziņas sūtīšanas ir jāpieprasa ziņu iespēju izvēlnē

- Ziņas, kas sūtītas, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth, netiek saglabātas mapē Melnraksti vai Nosūtītās ziņas.
- Multiziņas piegādes atskaiti, iespējams, nesaņemsit, ja sūtījāt multiziņu uz e-pasta adresi.

Iesūtnes ikonas

Mapē Iesūtne līdzās ziņām ir redzamas šādas ikonas:

Ikona	Apraksts
	Nelasīta īsziņa
	Paziņojums par multiziņu
	Nelasīta multiziņa
	Nelasīta viedziņa
	Nelasīta pakalpojumu ziņa
	Dati, kas saņemti, izmantojot Bluetooth savienojumu
	Nezināms ziņas veids

Izsūtnes statuss

Kad atrodaties ārpus uztveršanas zonas vai arī nav savienojuma ar tīklu vai e-pasta serveri, ziņas paliek mapē Izsūtne, līdz tiek atjaunots savienojums. Izsūtnes statuss norāda, kāpēc ziņa tiek turēta mapē Izsūtne.

- **Sūta**: ierīce veido savienojumu, un ziņa tūlīt tiks nosūtīta
- **Gaida**: ziņa atrodas rindā aiz citas ziņas un tiks nosūtīta pēc iespējas drīzāk
- **Sūtīt vēlreiz plkst. (laiks)**: ziņu neizdevās nosūtīt, un tā tiks nosūtīta norādītajā laikā
- **Atlikta**: ziņa, kuru plānojat sūtīt vēlāk
- **Neizdevās**: ierīce vairākkārt mēģināja nosūtīt ziņu, bet tas neizdevās

Īsziņas

Īsziņas, kas ir garākas par 160 rakstzīmēm, tiek sūtītas kā divas vai vairākas ziņas, tādējādi var rasties papildu izmaksas.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **Sūtīt**.

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ziņu ielāde no SIM kartes

Ja SIM kartē ir saglabātas īsziņas, tās pirms apskates ir jāiekopē ierīcē.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **SIM īsziņas**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt/noņemt atz.** → **Atzīmēt** (lai izvēlētos vienu) vai **Atzīmēt visu** (lai izvēlētos visas).
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt** → **Iesūtne** vai izvēlieties mapi.

Tagad ziņas var apskatīt ierīces mapē.

Multiziņas

Pirms multiziņu sūtīšanas ir jānorāda piekļuves punkts.

Piekļuves punkta uzstādīšana

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var piegādāt piekļuves punkta uzstādījumus, izmantojot viedziņu. Kā automātiski uzstādīt piekļuves punktu, izmantojot viedziņu, skatiet sadaļā "Viedziņu datu vai uzstādījumu saglabāšana ierīcē". ► 23. lpp.

Lai manuāli uzstādītu piekļuves punktu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādīj.** → **Savienojums** → **Piekļuves punkti**.
2. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos esošu piekļuves punktu, vai nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns piekļuves punkts**.

3. Uzstādiet piekļuves punkta iespējas saskaņā ar jūsu pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **Multiziņa**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tēmu.
4. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
5. Lai ievietotu esošu multivides objektu, nospiediet **<lespējas>** → **Ielikt objektu** → norādiet objekta veidu. Lai izveidotu un ievietotu jaunu multivides objektu, nospiediet **<lespējas>** → **Ielikt jaunu** → norādiet objekta veidu.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **Sūtīt**.

Var pievienot tikai tādus attēlus, kuru izšķirtspēja ir 176x144 vai mazāka.

Multiziņas rediģēšana

Multiziņu pirms sūtīšanas var rediģēt.

- Lai ziņas iesākumam pievienotu laukus, nospiediet **<lespējas>** → **Adreses lauki** → norādiet lauka veidu
- Lai mainītu ziņas izkārtojumu, nospiediet **<lespējas>** → izvēlieties teksta novietojumu
- Lai apskatītu ziņu, nospiediet **<lespējas>** → **Apskate**
- Lai noņemtu objektu, nospiediet **<lespējas>** → **Noņemt** → norādiet objektu

Slaidiem var pievienot attēlus, skaņas vai videoklipus, taču vienam slaidam var pievienot tikai vienu multivides veidu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Balss pasta ziņas noklausīšanās

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs ir iepriekš uzstādījis balss pasta numuru, balss pastam var piekļūt, nospiežot un turot [**1**].

Ja balss pasta numurs nav iepriekš uzstādīts vai arī ja tas jāmaina, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Zv. pastk.**
2. Ievadiet sava pakalpojumu sniedzēja nodrošināto balss pasta numuru.
3. Nospiediet <**Labi**>.

Tagad balss pastam var piekļūt gaidīšanas režīmā, nospiežot un turot [**1**].

E-pasta ziņas

Pirms e-pasta ziņu sūtīšanas vai saņemšanas ir jāizveido pastkaste.

Pastkastes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **E-pasts** → **Pastkastes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna pastkaste**.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai palaistu pastkastes uzstādīšanas vedni, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jaunā pastkaste automātiski tiek parādīta mapē Ziņapmaiņa. Lai mainītu pašreizējo pastkasti, atgriezieties pie e-pasta uzstādījumiem un pārslēdziet uzstādījumu “Lietotā pastkaste” uz citu pastkasti.

Ja izmantojat protokolu POP3, pastkaste netiek automātiski atjaunināta, kad esat tiešsaistē. Lai skatītu jaunās ziņas, vispirms ir jāpārtrauc savienojums un pēc tam tas jāizveido no jauna.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tēmu.
4. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielikt** → norādiet pielikuma veidu (pēc izvēles).
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta mapē Izsūtne, līdz atgriezīsities tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas apskatīšana

Atverot pastkasti, bezsaistē var apskatīt iepriekš ielādētās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

Lai apskatītu jaunās ziņas tiešsaistē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → norādiet savu pastkasti.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Savienoties**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielādēt e-pastu** → **Jauno**.

Lai apskatītu jaunās ziņas bezsaistes režīmā:

1. Atkārtojiet 1.-3. darbību, kas minētas iepriekš.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atvienoties**.

E-pasta pielikumu apskatīšana vai saglabāšana

CAUTION

E-pasta pielikumos () var būt vīrusi, kas var sabojāt šo ierīci. Lai aizsargātu ierīci, atveriet pielikumus tikai tad, ja uzticaties to sūtītājam. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Sertifikātu pārvaldība". ▶ 90. lpp.

Lai apskatītu pielikumu:

1. Atvērtā e-pasta ziņā nospiediet **<Iespējas>** → **Pielikumi**.
2. Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Pielikums tiek atvērts, izmantojot atbilstošo programmu.

Lai saglabātu pielikumu:

1. Atvērtā e-pasta ziņā nospiediet **<Iespējas>** → **Pielikumi**.
2. Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

E-pasta ziņas dzēšana

E-pasta ziņas var izdzēst ne tikai no šīs ierīces, bet arī no šīs ierīces un pasta servera.

Lai izdzēstu ziņu tikai no ierīces:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → norādiet savu pastkasti.
2. Ritiniet līdz e-pasta ziņai un nospiediet **<Iespējas>** → **Dzēst** → **Tikai no tālruņa**.

E-pasta iesākums paliks pastkastē, līdz izdzēsīsit ziņu no pasta servera.

Lai izdzēstu ziņu gan no ierīces, gan no pasta servera:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → norādiet savu pastkasti.
2. Ritiniet līdz e-pasta ziņai un nospiediet **<Iespējas>** → **Dzēst** → **No tālr. un servera**.

Ja atrodaties bezsaistē, ziņas no servera tiks izdzēstas nākamreiz, kad izveidosit savienojumu. Ja izmantojat protokolu POP3, izdzēstās ziņas tiks noņemtas, kad aizvērsit pastkastes savienojumu.

Audioziņas

Audioziņas var sūtīt kopā ar balss piezīmēm vai skaņas klipiem. Kā ierakstīt balss piezīmi vai skaņu klipu, skatiet sadaļā "Ieraksti". ▶ 46. lpp.

Audioziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **Audioziņa**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot adresātu**.
3. Ritiniet līdz adresātam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **<Labi>** → norādiet numuru (ja nepieciešams).
4. Lai ievietotu esošu skaņas klipu:
   a. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt skaņas klipu** → **No galerijas**.
   b. Ritiniet līdz skaņas klipam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (pārejiet pie 6. darbības).
5. Lai ierakstītu un ievietotu jaunu skaņas klipu:
   a. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt skaņas klipu** → **Jauns skaņas klips**.
   b. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet **<Beigt>**, lai automātiski pievienotu skaņas klipu audioziņai.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.

Šūnu apraides ziņas

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs atbalsta šo funkciju, varat abonēt šūnu apraides, kas nodrošina automātiskus paziņojumus un jaunākās ziņas. Lai uzzinātu par pieejamām šūnu apraidēm, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Šūnu apraides tēmas pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Tēma** → **Pievienot manuāli**.
3. Ievadiet tēmas nosaukumu un numuru un nospiediet **<Labi>**.

Šūnu apraides abonēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Abonēt**.

   Ierīce tagad automātiski saņems jaunās ziņas.
3. Lai atceltu abonēšanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atsaukt**.

Daži savienojumu uzstādījumi var bloķēt šūnu apraides. Lai saņemtu informāciju par atbilstošajiem savienojuma uzstādījumiem, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Šūnu apraides tēmas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmu mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Automātisko paziņojumu par jaunām šūnu apraides ziņām uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt**.
3. Lai apturētu automātisko paziņošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Noņemt atzīmi**.

Viedziņas

Ar šo ierīci var saņemt dažādu veidu viedziņas, tostarp vizītkartes, zvana melodijas, kalendāra notikumus, pārlūka grāmatzīmes un uzstādījumus. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt viedziņas, kuras varat izmantot, lai ierīcē ielādētu uzstādījumus.

Viedziņu datu vai uzstādījumu saglabāšana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un saglabājiet datus vai uzstādījumus atbilstoši viedziņas veidam.
   - Vizītkarte: izvēlieties **Saglabāt vizītkarti**
   - Zvana signāls: lai saglabātu mapē **Galerija**, izvēlieties **Saglabāt**
   - Kalendāra ieraksts: izvēlieties **Saglabāt kalendārā**
   - WAP ziņa: izvēlieties **Piev. grāmatzīmēm** vai **Saglab. pie kontaktiem**
   - SMS pakalpojuma numurs: izvēlieties **Saglabāt**

- Balss pasta numurs: izvēlieties **Saglab. pie kontaktiem**
- Piekļuves punkta uzstādījumi: izvēlieties **Saglabāt**
- E-pasta uzstādījumi: izvēlieties **Saglabāt**

Varat saņemt arī e-pasta paziņojumu, kurā norādīts, cik daudz jaunu e-pasta ziņu ir jūsu attālajā pastkastē.

Pakalpojumu ziņas

No pakalpojumu sniedzēja var saņemt pakalpojumu ziņas, kas tiek automātiski izdzēstas, kad to derīgums ir beidzies. Pakalpojumu ziņas var apskatīt mapē Iesūtne (iespējams, ka ziņa jāielādē no pakalpojumu sniedzēja). Lai saņemtu plašāku informāciju par pakalpojumu ziņām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Ziņu iespēju mainīšana

Īsziņu iespēju mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Īsziņa**, lai mainītu šādas iespējas.

- **Īsziņu centri**: apskatiet visus definētos īsziņu centrus vai pievienojiet jaunu centru (nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns īsziņu centrs**)
- **Lietotais īsz. centrs**: uzstādiet īsziņu centru, kas jālieto īsziņu sūtīšanas laikā
- **Rakstzīmju kodēšana**: uzstādiet rakstzīmju kodējuma veidu (lietojot uzstādījumu **Pilns nodrošin.**, unikodā uz pusi tiek samazināts maksimālais īsziņas garums)
- **Saņemt atskaiti**: uzstādiet, vai vēlaties saņemt atskaiti par ziņas piegādi

- **Ziņas derīgums**: uzstādiet ziņas derīguma ilgumu; ja ziņu nevar piegādāt noteiktajā laikā, tā tiek izdzēsta no īsziņu centra
- **Īsziņa nosūtīta kā**: uzstādiet, lai īsziņu pārvērstu citā formātā
- **Ieteicamais savien.**: uzstādiet tīkla savienojuma veidu
- **Atb. pa to pašu cen.**: uzstādiet, lai atbildes ziņa tiktu saņemta, izmantojot to pašu ziņu centru

Multiziņu iespēju mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Multiziņa**, lai mainītu šādas iespējas.

- **Attēla lielums**: uzstādiet multiziņām pievienoto attēlu lielumu (sūtot ziņu uz e-pasta adresi, attēla lielums tiek automātiski uzstādīts uz **Mazs**)
- **MMS izveides režīms**: uzstādiet multiziņu izveides režīmu
- **Lietotais piekļuves p.**: uzstādiet piekļuves punktu, kas jāizmanto multiziņu sūtīšanas laikā
- **Multivides ielāde**: uzstādiet multiziņu saņemšanas iespēju
- **Atļaut anon. ziņas**: uzstādiet, vai jāļauj saņemt ziņas no anonīmiem sūtītājiem
- **Saņemt reklāmas**: uzstādiet, vai vēlaties saņemt vai bloķēt reklāmas
- **Saņemt atskaiti**: uzstādiet, vai vēlaties saņemt atskaiti par ziņas piegādi
- **Liegt sūtīt atskaites**: uzstādiet, lai atteiktos no multiziņu piegādes atskaitēm
- **Ziņas derīgums**: uzstādiet ziņas derīguma ilgumu; ja ziņu nevar piegādāt noteiktajā laikā, tā tiek izdzēsta no īsziņu centra

E-pasta iespēju maiņa

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **E-pasts**, lai mainītu šādas iespējas.

- **Pastkastes**: apskatiet definēto pastkastu sarakstu; katrai pastkastei var uzstādīt šādas iespējas.

  Savienojuma uzst.

  - **Ienākošais e-pasts**: uzstādiet ienākošo e-pasta ziņu iespējas
  - **Izejošais e-pasts**: uzstādiet izejošo e-pasta ziņu iespējas

  Lietotāja uzstādījumi

  - **Mans vārds**: uzstādiet savu lietotājvārdu
  - **Sūtīt ziņu**: uzstādiet, lai e-pasta ziņas tiktu nosūtītas tūlīt vai nākamajā reizē, kad izveidosit savienojumu ar serveri
  - **Sūtīt kopiju sev**: uzstādiet, vai ir jāsaglabā izejošo e-pasta ziņu kopijas
  - **Iekļaut parakstu**: uzstādiet, lai e-pasta ziņās tiktu iekļauts paraksts
  - **E-pasta paziņojumi**: uzstādiet, vai jaunas e-pasta ziņas saņemšanas gadījumā jāparāda ikona

  Ielādes uzstādījumi

  - **E-pasta ielāde**: uzstādiet, vai jāielādē e-pasta iesākumi vai pilnas ziņas kopā ar pielikumiem (var noteikt pilno ziņu lieluma ierobežojumu)
  - **Ielādes apjoms**: uzstādiet maksimālo iesākumu skaitu, kas jāielādē vienā reizē
  - **IMAP4 mapes ceļš** (IMAP4): uzstādiet ceļu uz mapi, kas tiks sinhronizēta ar serveri
  - **Mapju abonēšana** (IMAP4): veidojiet savienojumu ar pastkasti un atjauniniet mapes

Automātiskā ielāde

- **E-pasta paziņojumi**: uzstādiet, vai jūs jāinformē par jaunas e-pasta ziņas saņemšanu
- **E-pasta ielāde**: uzstādiet, vai e-pasta ziņas automātiski jāielādē no servera

- **Lietotā pastkaste**: uzstādiet ziņu pastkasti

Ziņu iespēju pakalpojuma mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Pakalpojumu ziņa**, lai mainītu šādas iespējas.

- **Pakalpojumu ziņas**: uzstādiet, ja vēlaties saņemt pakalpojumu ziņas
- **Ielādēt ziņas**: uzstādiet, vai jaunās pakalpojumu ziņas jāielādē automātiski vai manuāli

Šūnu apraides ziņu iespēju maiņa

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Šūnu apraide**, lai mainītu šādas iespējas.

- **Saņemšana**: uzstādiet, ja vēlaties saņemt šūnu apraides ziņas
- **Valoda**: uzstādiet, kādās valodās vēlaties saņemt šūnu apraides ziņas (**Visas** vai **Izvēlētās**)
- **Tēmas noteikšana**: uzstādiet, lai automātiski tiktu saglabāts tēmas numurs, kad saņemat šūnu apraides ziņu, kas nepieder pie esošās tēmas

Citu ziņu iespēju mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Citi**, lai mainītu šādas iespējas.

- **Saglabāt nosūtītās**: uzstādiet, lai tiktu saglabātas nosūtīto ziņu kopijas

- **Saglabāto ziņu skaits**: uzstādiet maksimālo skaitu ziņām, kas jāsaglabā mapē Nosūtītās ziņas; saglabājot jaunās ziņas, vecākās ziņas tiks izdzēstas
- **Lietotā atmiņa**: uzstādiet atmiņas vietu, ko izmantosit ziņu uzglabāšanai

Žurnāls

Uzziniet, kā apskatīt žurnālu informāciju par zvaniem, pakešdatiem un citiem sakaru notikumiem.

Pēdējie zvani

Varat apskatīt un dzēst pēdējo neatbildēto zvanu, saņemto zvanu vai izsaukto numuru žurnālus.

Pēdējo zvanu žurnālu apskate

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos zvanus, saņemtos zvanus vai izsauktos numurus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani**.
2. Ritiniet līdz zvana veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai izsauktu numuru no zvanu žurnāla, ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ].

Pēdējo zvanu žurnālu dzēšana

Varat vienlaikus izdzēst visus pēdējo zvanu žurnālus, vienu zvanu žurnālu vai vienu žurnālā reģistrētu numuru.

Lai izdzēstu visus pēdējo zvanu žurnālus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani**.

2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst pēdējos zv.**
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Lai izdzēstu vienu zvanu žurnālu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani** → norādiet zvana veidu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nodzēst sarakstu**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Lai žurnālā izdzēstu vienu numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani** → norādiet zvana veidu.
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [**C**] vai nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Zvanu ilgums

Lai apskatītu pēdējās sarunas, izsauktā numura, saņemtā zvana vai visu sarunu ilgumu, gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Zvanu ilgums**.

Lai nodzēstu sarunu taimerus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Zvanu ilgums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nodzēst taimerus**.
3. Ievadiet bloķēšanas kodu (noklusējuma bloķēšanas kods ir **00000000**) un pēc tam nospiediet <**Labi**>.

Pakešdati

Lai apskatītu nosūtīto un saņemto pakešdatu apjomu, gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pakešd. skaitīt.**

Lai nodzēstu pakešdatu skaitītājus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pakešd. skaitīt.**
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nodzēst skaitītājus**.
3. Ievadiet bloķēšanas kodu (noklusējuma bloķēšanas kods ir **00000000**) un pēc tam nospiediet <**Labi**>.

Sakaru žurnāls

Varat apskatīt sakaru datus un filtrēt žurnālus, izmantojot sakaru žurnālu.

Sakaru žurnāla apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.

Daži notikumi, piemēram, īsziņa, kas sadalīta vairākās daļās, tiek parādīti kā viens sakaru notikums.

Žurnāla notikumu filtrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Filtrs**.
4. Ritiniet līdz filtra veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Sakaru žurnāla dzēšana

Lai neatgriezeniski izdzēstu visu žurnāla saturu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.

2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Notīrīt žurnālu**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Žurnāla ilgums

Varat mainīt laiku, cik ilgi sakaru notikumi tiek glabāti žurnālos. Pēc šā perioda notikumi tiek automātiski izdzēsti, lai atbrīvotu atmiņu.

Lai uzstādītu žurnāla ilgumu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt**.
4. Ritiniet līdz ilgumam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāts neviens sakaru notikums.

nodaļa 2

Multivide

Uzziniet, kā šajā ierīcē lietot multivides programmas: Mūzikas atskaņotājs, Kamera, Galerija, ShoZu, Video Editor, Attēlu redaktors, Radio, Flash atskaņotājs, RealPlayer un Ieraksti.

Mūzikas atskaņotājs

Ar mūzikas atskaņotāju var atskaņot MP3, AAC vai WMA formāta mūzikas failus.

Failu pievienošana ierīcē

Ierīcē var pievienot mūzikas failus, lejupielādējot tos no interneta vai pārsūtot no datora, izmantojot programmu PC Studio (sk. PC Studio palīdzību), atmiņas karti microSD vai arī programmu Windows Media Player.

Failu pievienošana mūzikas bibliotēkai

Lai automātiski pievienotu failus mūzikas bibliotēkai:

1. Pievienojiet ierīcei mūzikas failus.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.** → **<Iespējas>** → **Mūzikas bibliotēka**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jaunināt Mūzikas bibl.**

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.** → **<Iespējas>** → **Mūzikas bibliotēka**.
2. Ritiniet līdz atskaņošanas sarakstam.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atskaņot**.

4. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Navigācijas taustiņš (Uz augšu)	Restartēt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekundes); meklēt atpakaļ (nospiediet un turiet)
Navigācijas taustiņš (Uz leju)	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu (nospiediet un turiet)
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
0	Pārtraukt atskaņošanu

Pieejamas ir arī šādas iespējas.

- Lai atskaņotu ierakstus nejaušā secībā, nospiediet **<Iespējas>** → **Jaukta atskaņošana** → **Ieslēgta**.
- Lai vēlreiz atskaņotu ierakstu vai visus ierakstus, nospiediet **<Iespējas>** → **Atkārtošana**.
- Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāju, turpinot mūzikas atskaņošanu fonā, nospiediet **<Iespējas>** → **Atskaņot fonā**.

Atskaņošanas saraksta izveide

Lai izveidotu pielāgotu atskaņošanas sarakstu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.**
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Mūzikas bibliotēka** → **Dziesmu saraksti**.

3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns dziesmu sar.** → norādiet atmiņas vietu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ritiniet līdz dziesmai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai dziesmu pievienotu atskaņošanas sarakstam.

Kamera

Ar šo ierīci var uzņemt digitālus fotoattēlus (jpg formātā) vai ierakstīt videoklipus (mp4 formātā).

Fotografēšana

1. Atveriet kameras pārsegu.
2. Pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90° (pa kreisi).
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus (sk. sadaļu "Tastatūras lietošana kameras režīmā").
4. Lai fotografētu, nospiediet [Kamera].

Nospiediet **<Iespējas>** un ritiniet līdz **Iestatījumi**. Izvēlieties **Vispārīgi** → **Ieslēgt/izslēgt GPS** → **Ieslēgt** un uzņemiet fotoattēlu. Fotoattēls saglabā pašreizējo vietas informāciju, kuru var augšupielādēt Google Maps.

Tastatūras lietošana kameras režīmā

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš (Pa kreisi)	Atvērt ātro skatu QuickView
Navigācijas taustiņš (Pa labi)	Ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš (Uz leju)	Uzstādīt laika aizkavi pirms fotografēšanas
Navigācijas taustiņš (Uz augšu)	Slēpt vai rādīt ekrānā ikonas vai norādījumus
1	Pārslēgt videokameras režīmā
2	Mainīt uzņemšanas režīmu
3	Uzstādīt laika aizkavi pirms fotografēšanas
✳	Ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi
0	Ieslēgt vai izslēgt funkciju Makro
#	Slēpt vai rādīt ekrānā ikonas vai norādījumus

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija** → **Attēli**.
2. Ritiniet līdz attēlam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Atveriet kameras pārsegu.
2. Pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90° (pa kreisi).
3. Nospiediet [**1**] trīs reizes, lai palaistu videokameru.
4. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus (sk. sadaļu "Tastatūras lietošana videokameras režīmā").
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Kamera].
6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet <■> vai [Kamera].

Tastatūras lietošana videokameras režīmā

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš (Pa kreisi)	Atvērt ātro skatu QuickView
Navigācijas taustiņš (Pa labi)	Izslēgt vai ieslēgt skaņu
Navigācijas taustiņš (Uz leju)	Uzstādīt laika aizkavi pirms videoklipa ierakstīšanas
Navigācijas taustiņš (Uz augšu)	Slēpt vai rādīt ekrānā ikonas
1	Pārslēgt kameras režīmā
3	Uzstādīt laika aizkavi pirms videoklipa ierakstīšanas
#	Slēpt vai rādīt ekrānā ikonas

Videoklipa demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija** → **Videoklipi**.
2. Ritiniet līdz videoklipam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Galerija

Galerijā var pārvaldīt multivides failus un straumējamās interneta saites.

Multivides faila atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija**.

   Multivides faili tiek automātiski sakārtoti pēc faila veida.
2. Ritiniet līdz multivides mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

3. Ritiniet līdz multivides failam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Straumējamo interneta saišu pievienošana galerijai

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija** → **Straum. saites**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna saite** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Ievadiet nosaukumu un Web adresi un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Straumējamā interneta satura demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija** → **Straum. saites**.
2. Ritiniet līdz saitei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Tiek palaista programma RealPlayer un parādīts jautājums, vai vēlaties izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu Web.
3. Nospiediet <**Jā**>.

ShoZu

Izmantojot programmu ShoZu, iecienītākajās vietnēs un emuāros var augšupielādēt fotoattēlus un videoklipus, kā arī saņemt jaunākos atjauninājumus.

ShoZu aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **ShoZu** → <**Iespējas**> → **Activate** → <**Jā**>.

2. Ievadiet savu ShoZu ID un paroli un pēc tam nospiediet <**Labi**>.

3. Ritiniet līdz piekļuves punktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).

Jauna galamērķa izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **ShoZu** → **Share-It** → **Destinations** → <**Iespējas**> → **Add new destination** → <**Jā**>.

2. Ievadiet galamērķa nosaukumu, savu e-pasta adresi, lietotājvārdu (ja nepieciešams) un paroli.

3. Lai pievienotu jaunu galamērķi, nospiediet <**Iespējas**> → **Save**.

Faila augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **ShoZu** → **Share-It** → **All files**.

2. Izvēlieties failu un nospiediet <**Iespējas**> → **Send**.

3. Izvēlieties galamērķi.

4. Nospiediet <**Upload**>.

Izmantojot programmu ShoZu, var augšupielādēt Google Maps fotoattēlus, kuriem ir atrašanās vietas informācija. Ja kāds meklē atrašanās vietu programmā Google Maps, iespējams, ka ieraudzīs jūsu fotoattēlus.

Jaunāko atjauninājumu saņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **ShoZu** → **ZuCasts** → **Get ZuCasts** → norādiet vietni.

2. Lai no vietnes lejupielādētu jaunākos atjauninājumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Video Editor

Izmantojot programmu Video Editor, var rediģēt vai izveidot videoklipus, kombinējot fotoattēlus vai videoklipus.

Videoklipa apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Videoklipa rediģ.**
2. Izvēlieties video failu.
3. Lai sāktu demonstrēšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Atzīmējiet jaunā videoklipa sākumu un beigas:
   - Vietā, kur vēlaties sākt jauno videoklipu, nospiediet <**Sākt**>.
   - Vietā, kur vēlaties beigt jauno videoklipu, nospiediet <**Beigt**>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** un mainiet video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un atmiņas vietu.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Skaņas pievienošana videoklipam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Videoklipa rediģ.**
2. Izvēlieties video failu.
3. Lai sāktu demonstrēšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Audio** un izvēlieties kādu no šīm iespējām.
   - **Audio dublēšana**: pievienojiet kādu no saglabātajām skaņām.

- **Tiešā dublēšana**: pievienojiet jaunu ierakstītu skaņu.

5. Lai pievienotu kādu esošu skaņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt dublēšanu** → norādiet skaņu.

   Lai pievienotu jaunu skaņu, nospiediet <**Ierakstīt**> un ierakstiet kādu skaņu.

   Pēc skaņas pievienošanas ierīce automātiski demonstrē videoklipu.

6. Nospiediet <**Atpakaļ**>.

7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** un mainiet video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram, attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un atmiņas vietu.

8. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Slaidrādes izveide

Varat kombinēt fotoattēlus, lai izveidotu iecienītāko fotoattēlu slaidrādi.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Fotofilmas veidošana**.

2. Izvēlieties fotoattēlus un nospiediet <**Gatavs**>.

3. Fotoattēlu apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Efekts	Mainīt krāsu toni vai izmantot īpašu efektu
Ievietot → **Ievietot fotoattēlus**, **Ievietot teksta klipu**	Ievietot fotoattēlu vai tekstu

Iespēja	Apraksts
Pāreja	Mainīt, kā tiek demonstrēta slaidrāde no viena videoklipa vai fotoattēla uz nākamo
Stāstījums → Ievietot	Pievienot slaidrādei jaunu skaņu
Ilgums	Uzstādīt fotoattēlu demonstrēšanas ilgumu
Pārvietot	Mainīt fotoattēlu secību
Iestatījumi	Mainīt video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram, attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un atmiņas vietu

4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Maketa izveide

Varat kombinēt fotoattēlus un videoklipus, lai izveidotu maketu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Makets**.
2. Izvēlieties vajadzīgos fotoattēlus un videoklipus un nospiediet <**Gatavs**>.

   Varat izmantot tās pašas iespējas, kas pieejamas, veidojot slaidrādi. Sk. iepriekšējo sadaļu.

   Turklāt varat izvēlēties iespēju **Rediģēt klipu**, lai apgrieztu izvēlēto videoklipu vai pievienotu tam skaņu.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Attēlu redaktors

Izmantojot programmu Attēlu redaktors, var rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Uzņemt attēlu**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efektu iespēju.
5. Izvēlieties nepieciešamo efektu un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Attēla pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Uzņemt attēlu**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (automātiskais līmenis, spilgtums, kontrasts vai krāsa).
5. Lietojot navigācijas taustiņu, pielāgojiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Attēla pārveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Uzņemt attēlu**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → **Pagriezt** vai **Apvērst**.
5. Lietojot navigācijas taustiņu, pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Uzņemt attēlu**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmis, attēls, ilustratīvie elementi, emocijzīme vai teksts).
5. Izvēlieties vizuālo līdzekli, kas jāpievieno, un nospiediet <**Izvēlēties**>.
6. Nospiediet <**Gatavs**> vai <**Iespējas**> → **Gatavs**.
7. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Radio

Izmantojot FM radio, varat klausīties savas iecienītākās radiostacijas.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņu tālruņa austiņu kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Radio**.
3. Izvēlieties (▲) vai (▼), lai meklētu pieejamās radiostacijas.
4. Izmantojiet šādas iespējas:
   - Lai piekļūtu radiostacijai, manuāli ievadot tās frekvenci, nospiediet <**Iespējas**> → **Manuālā meklēšana**.
   - Lai pielāgotu skaļuma līmeni, nospiediet [Skaļums].
   - Lai pārslēgtu skaņas izvadi uz skaļruni, nospiediet <**Iespējas**> → **Ieslēgt skaļruni**.
   - Lai piekļūtu citām funkcijām radio klausīšanās laikā, nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņot fonā**.

Iecienītāko radiostaciju saraksta uzstādīšana

Kad esat uzstādījis staciju sarakstu, varat piekļūt stacijām, izmantojot radio ekrānā redzamo taustiņu (⏮) vai (⏭).

Radiostaciju saglabāšana, izmantojot automātisko meklēšanu

1. Lai piekļūtu staciju sarakstam, radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Stacijas**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Aut. sagl. stacijas**.

3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (esošās radiostacijas tiks aizstātas).
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Radiostaciju manuāla saglabāšana

1. Radio ekrānā ritiniet līdz nepieciešamajai radiostacijai.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt staciju**.
3. Izvēlieties tukšu vietu.
4. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Flash® Player

Ierīcē ir programma Flash atskaņotājs, ar kuras palīdzību var apskatīt Flash (swf) failus.

Lai apskatītu Flash failu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Flash at.**
2. Ritiniet līdz Flash failam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ritiniet pa labi, lai atrastu atmiņas kartē saglabātos failus).

RealPlayer®

Ierīcē ir programma RealPlayer, ar kuras palīdzību var apskatīt dažādu veidu multivides failus un straumējamu interneta saturu. RealPlayer atbalsta failus, kuriem ir šādi paplašinājumi: 3gp, mp4, rm, ram, ra un rv.

Multivides faila demonstrēšana programmā RealPlayer

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **RealPlayer**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atvērt** → **Pēdējie klipi** vai **Saglabāts klips**.
3. Atrodiet multivides failu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Straumējamā Web satura demonstrēšana programmā RealPlayer

Kad atverat saiti uz straumējamo Web saturu, izmantojot Web pārlūku, programma RealPlayer izveido buferi un demonstrē saturu (sk. sadaļu "Web lapas pārlūkošana". ▶ 57. lpp.). Pēc tam var izmantot izvēles taustiņus un skaļuma taustiņu, lai regulētu straumējamā satura iespējas.

Ieraksti

Programmu Ieraksti varat izmanot, lai ierakstītu un atskaņotu balss piezīmes un skaņas klipus.

Balss klipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Ieraksti**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet **<Apturēt>**.

   Balss klips tiek automātiski saglabāts.

Balss klipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Ieraksti**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pārdēvēt skaņas kl.**

3. Ritiniet līdz balss klipam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Automātiski tiek sākta atskaņošana.

4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet ekrānā redzamās pogas.

PC Studio

PC Studio ir operētājsistēmā Windows izmantojama programma (iekļauta PC Studio kompaktdiskā), ar kuras palīdzību ierīcē var pārvaldīt personisko informāciju un sinhronizēt failus. Lai saņemtu plašāku informāciju, instalējiet programmu un skatiet PC Studio palīdzību.

PC Studio instalēšana

1. Ievietojiet PC Studio kompaktdisku datorā, kurā ir instalēta operētājsistēma Windows.
2. Izvēlieties uzstādīšanas programmas valodu.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Instalēšanas laikā uzstādīšanas programma automātiski instalēs nepieciešamos USB draiverus.

PC Studio lietošana

Lai pievienotu ierīci datoram, izmantojot programmu PC Studio, ir jāmaina tālruņa USB režīms (sk. sadaļu "PC Studio lietošana". ▶ 66. lpp.).

nodaļa 3

Lietotāja darba efektivitāte

Uzziniet, kā pārvaldīt kontaktus, plānot kalendāra notikumus, izveidot piezīmes un lietot programmu QuickOffice un Adobe Reader.

Kontakti

Uzziniet, kā lietot kontaktu kartes un grupas, lai saglabātu personisko informāciju, piemēram, vārdus, tālruņu numurus un adreses.

Jaunas kontakta kartes izveide

Kontaktu kartes var saglabāt ierīces atmiņā vai SIM kartē.

Jaunas kontakta kartes izveide ierīces atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns kontakts**.
3. Ievadiet kontakta informāciju.

   Lai ievietotu papildu informācijas laukus, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot datus** → norādiet datu veidu. Lai piešķirtu kontaktam attēlu, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot sīktēlu** → izvēlieties attēlu.

4. Kad esat beidzis ievadīt informāciju, nospiediet <**Gatavs**>, lai saglabātu kontakta karti.

Jaunas kontakta kartes izveide SIM kartē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **SIM kontakti** → **SIM katalogs** (SIM kartē).

3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns SIM kontakts**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Kad esat beidzis ievadīt informāciju, nospiediet **<Gatavs>**, lai saglabātu kontakta karti.

Kontakta kartes meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Meklēšanas lodziņā ievadiet dažus pirmos kontakta nosaukuma burtus.

   Tiek parādīts kontaktu karšu saraksts, kurā ir iezīmēts nosaukums, kas visprecīzāk atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
3. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu.

Kontaktu karšu kopēšana

Lai kopētu kontaktu kartes no vienas atmiņas vietas uz citu:

1. Atveriet kontaktu sarakstu:
   a. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti** (ierīces atmiņā).
   b. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti** → **<Iespējas>** → **SIM kontakti** → **SIM katalogs** (SIM kartē).
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt pie kontakt.** vai **Kopēt SIM katalogā**.

> Ja ir ievietota atmiņas karte, kontaktus var arī kopēt uz karti un pretēji: nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt** → **Uz atmiņas karti** vai **No atmiņas kartes**.

Noklusējuma numura vai adreses uzstādīšana

Dažās kontaktu kartēs var būt vairāki numuri vai adreses.

Lai piešķirtu vienu numuru vai adresi kā noklusējumu:

1. Atveriet kontaktu sarakstu (sk. sadaļu "Kontaktu karšu kopēšana". ▶ 49. lpp.).
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Noklusējumi**.
4. Ritiniet līdz noklusējuma veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ritiniet līdz numuram vai adresei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Ātrā numura piešķiršana kontakta kartei

Ātros numurus var piešķirt līdz pat astoņām kontaktu kartēm (no [**2**] līdz [**9**]); [**1**] ir rezervēts kā balss pasta ātrais numurs.

Lai piešķirtu ātro numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz tālruņa numuram un nospiediet <**Iespējas**> → **Piešķirt ātro nr.**
4. Ritiniet līdz ātrajam numuram un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Nospiediet <**Jā**> (ja nepieciešams).

Zvana signāla piešķiršana kontakta kartei vai grupai

Zvana signālu var piešķirt jebkurai kontakta kartei vai grupai.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam vai grupai nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Zvana signāls**.
4. Ritiniet līdz zvana signālam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Atsevišķam kontaktam ierīce izmantos zvana signālu, kas tika pēdējais piešķirts kontakta kartei. Piemēram, ja piešķirsit zvana signālu grupai un pēc tam piešķirsit citu zvana signālu kontakta kartei, kas atrodas tajā pašā grupā, ierīce, saņemot šī kontakta zvanu, izmantos kontakta kartei piešķirto zvana signālu.

Kontaktu grupas izveide

Varat izveidot kontaktu grupas un sūtīt ziņas visai grupai.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz grupu sarakstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna grupa**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ritiniet līdz jaunajai grupai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu šo grupu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Piev. dalībniekus**.
7. Ritiniet līdz katram kontaktam, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Labi>**, lai tos saglabātu grupā.

Kontaktu sinhronizēšana

Lai sinhronizētu kontaktus, izmantojot pašreizējo sinhronizācijas profilu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Sinhronizācija** → **Sākt**.
3. Ritiniet līdz sinhronizācijas profilam vai ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kā mainīt sinhronizācijas profilus un uzstādījumus, skatiet sadaļā "Ierīces sinhronizēšana". ▶ 67. lpp.

Kalendārs

Lietojiet kalendāru, lai veidotu tikšanās, dzimšanas dienu un citu notikumu grafiku.

Kalendāra notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz datumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns ieraksts** → izvēlieties notikuma veidu:
   - **Tikšanās**: atgādinājums noteiktā laikā un datumā
   - **Zīmīte**: vispārīgs teksts
   - **Jubileja**: ikgadējs atgādinājums par noteiktu datumu
   - **Uzdevums**: piezīme par kādu noteiktu uzdevumu

3. Aizpildiet laukus un pielāgojiet uzstādījumus konkrētam notikumam.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Gatavs**>, lai saglabātu ierakstu.

Laukā **Sinhronizācija** var norādīt, vai notikums ir **Privāts** (redzams tikai jums), **Publisks** (redzams visiem, kas pēc sinhronizācijas var piekļūt jūsu datiem) vai **Nav** (nav sinhronizēts).

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → izvēlieties skata veidu.

Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, signāls skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Lai apturētu signālu, nospiediet <**Pārtraukt**>.

Ja vēlaties, lai signāls pēc brīža atsāktu skanēt, nospiediet <**Klusums**> → <**Atlikt**>.

Kalendāra iespēju mainīšana

Jebkurā kalendāra skatā nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**, lai mainītu šādas iespējas:

- **Kalendāra signāls**: uzstādiet personalizētu signālu
- **Signāla atlikš. laiks**: uzstādiet kalendāra signālu atlikšanas ilgumu
- **Noklusētais skats**: uzstādiet kalendāra skatu, kas jārāda, atverot kalendāru

- **Nedēļa sākas ar**: uzstādiet pirmo dienu nedēļas skatā
- **Ned. skata virsraksts**: uzstādiet nedēļas skata nosaukumu kā nedēļas numuru vai datumu

Quickoffice®

Izmantojot programmu Quickoffice, ierīcē var atvērt Word, Excel un PowerPoint failus.

Quickoffice dokumenta atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Quickoffice**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtu programmas (Quickword, Quicksheet un Quickpoint).
3. Ritiniet līdz dokumentam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Dokumenta apskates laikā nospiediet **<Iespējas>**, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Zoom	Palielināt kādu dokumenta daļu
Worksheet	Pārslēgties uz citu darblapu
Go to	Pāriet uz dokumenta sākumu, beigām vai konkrētu vietu
Search	Meklēt tekstu
Start Autoscroll	Automātiski ritināt no dokumenta sākuma līdz beigām
Resize	Mainīt kolonnas vai rindas izmērus vai ievietot kolonnu platākā kolonnā

Iespēja	Apraksts
Pan	Pārvietoties pa kreisi vai pa labi
Full screen	Apskatei izmantot visu displeju

Quickoffice atjaunināšana

Izmantojot Quickmanager, var ielādēt programmu atjauninājumus, jaunus Quickoffice produktus vai īpašos piedāvājumus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Quickoffice**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz **Quickmanager**.
3. Ritiniet līdz Quickmanager objektam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Adobe® Reader®

Izmantojot programmu Adobe Reader, var atvērt un apskatīt PDF dokumentus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Adobe PDF**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt failu**.
3. Ritiniet līdz atmiņas veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ritiniet līdz faila veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ritiniet līdz failam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Dokumenta apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Tālummaiņa	Palielināt kādu dokumenta daļu

Iespēja	Apraksts
Atrast	Meklēt tekstu
Skats	Izmantot visu displeju, lai skatītu vai pagrieztu dokumentu
Iet uz	Pāriet uz citu lapu

Piezīmes

Izmantojot piezīmes, var izveidot teksta piezīmes un sinhronizēt tās ar citām ierīcēm.

Piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Piezīmes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauna piezīme**.
3. Ievadiet tekstu.
4. Kad esat beidzis ievadīt tekstu, nospiediet **<Gatavs>**, lai saglabātu piezīmi.

Piezīmju sinhronizēšana ar citām ierīcēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Piezīmes**.
2. Ritiniet līdz piezīmei un nospiediet **<Iespējas>** → **Sinhronizācija** → **Sākt**.
3. Ritiniet līdz sinhronizācijas profilam vai ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

nodaļa 4

Tīkls Web

Ierīce ļauj izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu Web, izmantojot iebūvētu Web pārlūku. Lai izveidotu savienojumu ar tīklu Web:

- abonējiet bezvadu tīklu, kas nodrošina datu zvanus;
- aktivizējiet SIM kartei atbilstošu datu pakalpojumu;
- iegūstiet interneta piekļuves punktu no pakalpojumu sniedzēja;
- definējiet tīkla Web uzstādījumus.

Jūsu ierīcē ir sākotnēji bezvadu Web piekļuves uzstādījumi. Ja nevarat izveidot savienojumu ar tīklu Web, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai ielādētu jaunus pārlūka uzstādījumus.

Web lapas pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Web**.

   Ierīcē tiek parādīts grāmatzīmju un mapju saraksts.

2. Piekļūstiet Web lapai šādi:
   - ritiniet līdz grāmatzīmei vai mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu;
   - ievadiet Web adresi un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Pārlūkojot Web lapu, nospiediet un turiet apstiprinājuma taustiņu, lai parādītu vai slēptu rīkjoslu:

Ikona	Apraksts
	Biežāk lietotās saites

Ikona	Apraksts
	Lapas pārskats
	Ielādēt vēlreiz
	Atrast

4. Lai aizvērtu Web savienojumu, nospiediet <**Aizvērt**>.

- Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums “Nepietiek atmiņas”, aizveriet citas lietotās programmas, lai atbrīvotu atmiņu, un pēc tam restartējiet pārlūku.
- Ikreiz, kad tiek izveidots šifrēts savienojums, ierīce parāda drošības indikatoru ( ).

Pārlūkošanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz Web adresi**: atveriet ievadīto Web lapu
- **Grāmatzīmes**: atveriet grāmatzīmju sarakstu
- **Sagl. kā grāmatzīmi**: izveidojiet jaunu grāmatzīmi pašreizējai lapai
- **Pagriezt ekrānu**: pārslēdzieties uz plato skatu
- **Navigācijas iesp.**: skatiet nesen apmeklēto lapu ekrānuzņēmumus vai vēlreiz ielādējiet pašreizējo lapu
- **Tuvinājuma iespējas**: tuviniet vai tāliniet Web lapu
- **Logs**: bloķējiet visus bezvadu Web pārlūkošanas laikā uznirstošos logus vai ļaujiet uznirstošajiem logiem parādīties pārlūkā
- **Dzēst privātus datus**: bezvadu tīkla Web pārlūkošanas laikā izdzēsiet pārraidītos datus, piemēram, sīkfailus, kešatmiņas datus un vēsturi, kā arī veidlapu vai paroles datus

- **Rīki**: saglabājiet lapas, lai tās skatītu bezsaistē, nosūtiet Web lapu vai skatiet informāciju par Web lapu
- **Atrast**: meklējiet Web lapā tekstu
- **Uzstādījumi**: mainiet pārlūka uzstādījumus

Pārlūka uzstādījumu mainīšana

Pārlūka logā nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Vispārīgi**: uzstādiet piekļuves punktu, sākumlapu, vēsturi, drošību un Java iespējas
- **Lapa**: uzstādiet Web satura ielādēšanas un parādīšanas iespējas
- **Konfidencialit.**: uzstādiet grāmatzīmju un sīkfailu iespējas
- **Web saites**: uzstādiet lapas automātisko atjaunināšanu

Grāmatzīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Web**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grāmatz. pārvaldība** → **Pievienot grāmatz.**
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu, adresi un piekļuves punktu, kā arī lietotājvārdu un paroli, ja nepieciešams.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Grāmatzīmes lietošana

Pārlūkošanas laikā var arī piekļūt grāmatzīmēm (sk. sadaļu "Grāmatzīmes pievienošana". ▶ 59. lpp.). Nospiediet <**Iespējas**> → **Grāmatzīmes**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Ikona	Apraksts
	Piekļuves punkta sākumlapa

Ikona	Apraksts
	Automātisko grāmatzīmju mape
	Lietotāja izveidotā mape
	Noklusējuma mape
	Web plūsmu mape
	Grāmatzīme

Web lapas saglabāšana un apskatīšana bezsaistē

Ja Web lapa ir saglabāta, tās kopiju var skatīt bezsaistē, neveidojot savienojumu ar tīklu Web. Saglabātā kopija netiek automātiski atjaunināta, tādēļ, lai ielādētu pašreizējo versiju, periodiski ir jāatjauno savienojums ar tīklu Web.

Web lapas saglabāšana

1. Izmantojiet pārlūku, lai piekļūtu Web lapai (sk. sadaļu "Web lapas pārlūkošana". ▶ 57. lpp.).
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rīki** → **Saglabāt lapu**.

   Web lapa tiek saglabāta ierīcē.

Saglabātas Web lapas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Web**.
2. Ritiniet līdz **Saglabātās lapas** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz saglabātajai Web lapai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai atjauninātu Web lapu, nospiediet **<Iespējas>** → **Navigācijas iesp.** → **Ielādēt vēlreiz**.

Failu ielāde no tīkla Web

Ielādējot failus no tīkla Web, ierīce tos saglabā atbilstošajā galerijas mapē. Piemēram, ierīce saglabā ielādētos attēlus mapē Attēli.

CAUTION

Failos, kurus ielādējat no tīkla Web, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var kavēt dažu failu ielādi, kopēšanu, pārveidošanu vai pārsūtīšanu.

nodaļa 5

Savienojumi

Iemācieties pārsūtīt datus uz savu ierīci un no tās sūtīt, izmantojot bezvadu Bluetooth funkciju vai datora datu kabeli.

Bezvadu Bluetooth funkcijas lietošana

Nevar izveidot savienojumu ar citām Bluetooth bezvadu ierīcēm, ja attālums starp tām pārsniedz 10 metrus (30 pēdas). Sienas vai priekšmeti, kas atrodas starp ierīcēm, var bloķēt vai pasliktināt bezvadu savienojumu.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Bluetooth**.
2. Ritiniet līdz **Bluetooth** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai ierīci varētu uztvert arī citi, ritiniet līdz **Mana tālr. uztveram.** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties uztveramības iespēju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Bluetooth**.
2. Ritiniet pa labi, lai atvērtu sapāroto ierīču sarakstu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna pārota ierīce**.

   Jūsu ierīce meklē un parāda Bluetooth ierīču sarakstu:

Ikona	Ierīces tips
	Mobilais tālrunis
	Dators
	Automašīnas brīvroku komplekts
	Austiņas vai audioierīce
	Nezināma ierīce

4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

5. Ievadiet Bluetooth patentatslēgu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

> Lai ierīci savienotu pārī ar citu Bluetooth ierīci, abām ierīcēm jāizmanto viena un tā pati patentatslēga. Austiņām vai automašīnas brīvroku komplektam var izmantot fiksēto patentatslēgu, piemēram, **0000**.

6. Lai atļautu ierīcei bez apstiprinājuma sūtīt un saņemt datus, nospiediet <**Jā**>. Pretējā gadījumā nospiediet <**Nē**>, lai pieprasītu apstiprinājumu.

Pārī savienotas ierīces iespēju mainīšana

Pārī savienotu ierīču sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauna pārota ierīce**: meklējiet citu Bluetooth ierīci

- **Savienot ar audioierīci**: izveidojiet savienojumu ar pārotu audioierīci
- **Piešķirt īso nos.**: uzstādiet pārī savienotās ierīces īso nosaukumu
- **Uzst. kā sankcion./Uzst. kā nesankc.**: uzstādiet, lai atļautu ierīcei automātiski izveidot savienojumu vai pieprasīt atļauju
- **Dzēst**: noņemiet ierīci no saraksta
- **Dzēst visu**: noņemiet visas sarakstā esošās ierīces
- **Iziet**: aizveriet pārī savienoto ierīču sarakstu

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu Bluetooth funkciju

1. Izvēlieties failu vai objektu, kas jāsūta.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt** → **Pa Bluetooth**.
3. Ritiniet līdz pārotai ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ievadiet patentatslēgu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu Bluetooth funkciju

1. Ja kāda ierīce mēģina piekļūt jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Vēlreiz nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Apstiprinātie objekti tiek ievietoti mapē Iesūtne. Ikona norāda ziņas, kas saņemtas, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Attālā SIM režīma aktivizācija

Lai lietotu attālo SIM režīmu kopā ar saderīgu automašīnas brīvroku komplektu,

1. Izveidojiet savienojumu ar savu ierīci no sankcionēta automašīnas brīvroku komplekta.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Bluetooth** → **Attālais SIM režīms** → **Ieslēgts**.

   Tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot ierīces SIM karti.

Lai to deaktivizētu, nospiediet [⊖] → **Iziet no att. SIM rež**.

Savienojuma izveide, izmantojot USB

Noklusējuma darbības uzstādīšana USB savienojumam

Lai uzstādītu, ka ierīce veic noklusējuma darbību, ja to savienojat ar datoru, izmantojot datora datu kabeli:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **USB** → **USB režīms**.
2. Uzstādiet noklusēto USB režīmu (**Multivides atsk.**, **PC Studio** vai **Datu pārsūtīšana**).

Var arī uzstādīt, lai ierīce noklusējuma USB režīma vietā izmantotu uzstādījumu **Prasīt pievienojot**. Ja lietojat šo uzstādījumu, ierīce piedāvās izvēlēties USB režīmu ikreiz, kad izveidojat savienojumu ar datoru.

PC Studio lietošana

1. Mainiet USB savienojumu uz **PC Studio**.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
3. Palaidiet programmu PC Studio un pārvaldiet personiskos datus un multivides failus.

   Plašāku informāciju skatiet programmas PC Studio palīdzībā.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Mūzikas failus var kopēt ierīcē, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Mainiet USB savienojumu uz **Multivides atsk.**
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
3. Ja datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt ciparu multivides failus ar šo ierīci).
4. Ievadiet savas ierīces nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (Sākt sinhronizāciju).
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet ierīci no datora.

Failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti.
2. Mainiet USB savienojumu uz **Datu pārsūtīšana**.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.

4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Atvērt mapi, lai skatītu failus**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet ierīci no datora.

Ierīces sinhronizēšana

Iemācieties sinhronizēt savas ierīces datus ar datorā vai citā bezvadu ierīcē esošajiem datiem.

Jauna sinhronizācijas profila izveide

Ierīcē ir sinhronizācijas profils, kas paredzēts programmai PC Studio.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Sinhroniz.**
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns sinhroniz. profils**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai kopētu esošā profila uzstādījumus vai <**Nē**>, lai definētu jaunus uzstādījumus.
4. Definējiet šādas iespējas:
   - **Sinhr. profila nosauk.**: uzstādiet profila nosaukumu
   - **Programmas**: uzstādiet sinhronizējamās programmas
   - **Savien. uzstādījumi**: uzstādiet iespējas savienojuma izveidei ar tīklu
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai saglabātu jauno profilu.

Datu sinhronizēšana

1. Savienojiet ierīci ar citu Bluetooth bezvadu ierīci (sk. sadaļu "Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī". ▶ 62. lpp.).
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Sinhroniz.**
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sinhronizācija**.
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).

   Ierīces ekrāna apakšdaļā tiek parādīts norises rādītājs.

Pabeidzot sinhronizāciju, varat nospiest **<Iespējas>** → **Skatīt žurnālu**, lai skatītu mainīto datu sarakstu.

nodaļa 6

Papildu programmas

Uzziniet, kā izmantot kalkulatoru, pulksteni, konvertoru, GPS datus un orientierus.

Kalkulators

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Kalkulat.**
2. Izmantojiet burtciparu taustiņus un navigācijas taustiņu, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

   Lai ievadītu decimālatdalītāju, nospiediet [#]. Nospiediet [**C**], lai notīrītu rezultātu. Nospiediet [*], lai pārslēgtu funkcijas.

3. Veicot aprēķinus, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Pēdējais rezultāts**: ievietojiet pēdējā aprēķina rezultātu.
   - **Atmiņa**: saglabājiet, izvēlieties vai notīriet kalkulatora pagaidu atmiņu.
   - **Notīrīt ekrānu**: notīriet visus ekrānā redzamos aprēķinus.

Pulkstenis

Var regulēt pulksteņa uzstādījumus, uzstādīt modinātāja signālus un izveidot pasaules laiku.

Pulksteņa uzstādījumu maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** (sk. sadaļu "Datums, laiks". ▶ 88. lpp.).

Jauna signāla uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz signālu skatam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns signāls**.
4. Uzstādiet signāla datus.
5. Nospiediet <**Gatavs**>.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, nospiediet <**Beigt**>, lai pārtrauktu signālu, vai <**Atlikt**>, lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika. Signālu var aizkavēt (atlikt) līdz piecām reizēm.

Pašreizējā profila uzstādījums neietekmēs modinātāja signāla skaļumu.

Pasaules laika izveide

Izmantojot pasaules laika funkciju, var pārraudzīt laiku citā pilsētā vai valstī.

Lai izveidotu pasaules laiku:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules laika skatam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot pilsētu**.
4. Ritiniet līdz pilsētai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai ievadiet pilsētas nosaukuma dažus pirmos burtus, lai meklētu sarakstā.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai pievienotu papildu pilsētas.
6. Kad esat beidzis pilsētu pievienošanu, nospiediet <**Iziet**>.

Konvertētājs

Izmantojot konvertētāju, var pārvērst mērvienības vai konvertēt valūtas no vienas vienības citā. Lai konvertētu valūtas, vispirms jāuzstāda pamatvalūta un maiņas kurss.

Valūtu un maiņas kursu pievienošana

Pamatvalūtas vērtība vienmēr ir 1. Jāievada citu valūtu maiņas kurss, kas attiecas uz vienu pamatvalūtas vienību. Maiņas kurss bieži mainās. Lai nodrošinātu precīzu konvertēšanu, jāievada pašreizējais maiņas kurss.

Lai uzstādītu pamatvalūtu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Konvert.**
2. Ritiniet pa labi, līdz tiek parādīts tips **Valūta**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Valūtu kursi**.
4. Ritiniet līdz valūtai un nospiediet <**Iespējas**> → **Pārdēvēt valūtu**.
5. Ievadiet pamatvalūtas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Norādīt pamatvalūtu**.
7. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai pievienotu citas valūtas un maiņas kursus:

1. Atkārtojiet 1.-4. darbību.
2. Ievadiet jaunās valūtas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz jaunajai valūtai un ievadiet maiņas kursu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Valūtu konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Konvert.**
2. Ritiniet pa labi, līdz tiek parādīts tips **Valūta**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai izvēlētos valūtu, kas jākonvertē.
4. Ritiniet uz leju līdz **Cik** un ievadiet daudzumu, kas jākonvertē.
5. Ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai izvēlētos valūtu, uz kuru jākonvertē.

   Ierīcē tiek parādīts pārvēršanas rezultāts.

Mērvienību pārvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Konvert.**
2. Ritiniet pa labi, lai mainītu mērvienības veidu.
3. Ja nepieciešams, ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai mainītu pamatvērtību.
4. Ritiniet uz leju līdz **Cik** un ievadiet pamatdaudzumu.
5. Ja nepieciešams, ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai mainītu pārvēršanas vienību.

   Ierīcē tiek parādīts pārvēršanas rezultāts.

GPS dati

Varat apskatīt GPS datus, lai veiktu navigāciju, parādītu atrašanās vietu vai pārraudzītu ceļojuma datus. Lai lietotu GPS datus, vispirms ir jāaktivizē vietas noteikšanas metode, izmantojot bezvadu Bluetooth savienojumu vai bezvadu tīkla savienojumu.

Pozicionēšanas metodes aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pozicionēšanas uzstād.**
3. Ritiniet līdz pozicionēšanas metodei (**Integrētais GPS**, **Bluetooth GPS** vai **Nosaka tīkls**) un nospiediet **<Iespējas>** → **Aktivizēt**.

Aktivizējot Bluetooth GPS, jāveic pārošana ar Bluetooth ierīci (sk. sadaļu "Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī". ▶ 62. lpp.). Tiklīdz pozicionēšanas metode ir aktivizēta un palaižat GPS datus, ierīce mēģina atvērt šo savienojumu.

Navigācija, izmantojot GPS datus

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati** → **Navigācija**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādīt galamērķi** → **Koordinātas**.
3. Ievadiet sava galamērķa platuma un garuma grādus un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Ierīce parāda galamērķa virzienu, pašreizējo pārvietošanās ātrumu un ceļojuma ilgumu.
4. Lai pārtrauktu GPS navigāciju, nospiediet **<Iespējas>** → **Beigt naviģēšanu**.

Pašreizējās atrašanās vietas apskate

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati** → **Pozīcija**.

Ceļojuma datu pārraudzība

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati** → **Veiktais attāl.**
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt**.

   Ierīce meklē ceļojuma datus, tostarp attālumu, laiku un ātrumu.
3. Lai pārtrauktu ceļojuma datu pārraudzību, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt**.

Orientieri

Izmantojot orientierus, var saglabāt pašreizējo atrašanās vietu vai manuāli ievadīt jaunas atrašanās vietas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Orientieri**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns orientieris** → **Pašreizējā pozīcija** vai **Ievadīt manuāli**.

   Lai automātiski pievienotu pašreizējo atrašanās vietu, ierīcei jāatrodas aktīvā savienojumā.
3. Ja nepieciešams, ievadiet orientiera datus.
4. Kad esat pabeidzis orientiera informācijas ievadīšanu, nospiediet <**Gatavs**>.

Oxford

Izmantojot programmu Oxford, var meklēt vārdus dažādās valodās un lejupielādēt jaunu vārdnīcu. Vārdnīca ir pieejama atkarībā no reģiona.

Vārdu meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **Oxford**.
2. Ievadiet vārdu angļu valodā un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Vārdnīcas maiņa vai lejupielāde

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **Oxford** → **<Iespējas>** → **Direction** → **Choose**.
2. Lai lejupielādētu jaunu vārdnīcu, izvēlieties vārdnīcu vai **Download...**

Oxford iespēju mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **Oxford** → **<Iespējas>** → **Settings**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Font size**: uzstādiet displejā redzamā teksta lielumu.
- **Full screen**: izmantojiet apskatei visu ekrānu.
- **Sound volume**: uzstādiet skaļruņa skaļumu, ja vārdnīca atbalsta skaņas moduli.

Navigācija

Lai meklētu ielas un pilsētas, var lietot bezsaistes kartes.

Lietojiet kartes uz izmēģinājuma periodu vai iegādājieties tās kopā ar savu ierīci.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet piedāvāto Web vietni.

Lai atvērtu navigāciju:

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **Navigation**.

XTRA

Programma XTRA nodrošina uzlabotu GPS funkcionalitāti ar lielāku pozicionēšanas ātrumu un precizitāti. Izmantojot XTRA, var paplašināt navigāciju līdz apgabalam, kur mobilo sakaru tīkli nav pieejami. Vispirms lejupielādējiet bezmaksas XTRA datu failu, lai sāktu navigāciju daudz ātrāk.

XTRA datu faila lejupielāde

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **XTRA**.
2. Izvēlieties **XTRA datu ielāde**.
3. Lai izveidotu savienojumu ar XTRA serveri un lejupielādētu XTRA datu failu, izvēlieties <**Jā**>.

   Par piekļūšanu tīklam Web un datu lejupielādēšanu no jums tiks ieturēta papildu samaksa.

Navigācija, izmantojot XTRA datu failu

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pozicionēšanas uzstād.**
3. Ritiniet līdz **Integrētais GPS** un nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt**.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>.
5. Lai sāktu GPS navigāciju, izvēlieties **Navigācija**.

XTRA uzstādījumu maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **XTRA**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Uzstādījumi**.
   - **Aktivizēt**/**deaktivizēt** — uzstādiet, lai lietotu XTRA datu failu. Aktivizējot XTRA datu failu, no jums tiks ieturēta samaksa par derīgā laika un pašreizējā laika informācijas lejupielādi.
   - **Automātiska lejupielā...** — uzstādiet, lai automātiski vai manuāli lejupielādētu XTRA datu failu.
   - **Lejupielādes intervāls** — uzstādiet lejupielādējamo datu intervālu (stundās).

nodaļa 7

Pārvaldība

Iemācieties pārvaldīt failus, programmas, ierīces konfigurācijas, aktivizēšanas atslēgas, ievietoto atmiņas karti un savienojumus.

Failu pārvalde

Izmantojot failu pārvaldes funkciju, var meklēt un organizēt failus vai mapes.

Faila vai mapes meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Failu pārv.**
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atrast**.
3. Ritiniet līdz atmiņas veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Meklēšanas laukā ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai atvērtu failu vai mapi, izmantojot meklēšanas rezultātus, ritiniet līdz failam vai mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Jaunas mapes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Failu pārv.**
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauna mape**.
3. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Faila pārvietošana uz mapi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Failu pārv.**
2. Ritiniet līdz failam vai mapei un nospiediet **<Iespējas>** → **Pārvietot uz mapi** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).

3. Ritiniet līdz mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ritiniet līdz apakšmapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Programmu pārvaldība

Ierīce atbalsta programmas, kas paredzētas operētājsistēmai Symbian un Java™ platformai, Micro Edition (J2ME™). Ierīce neatbalsta programmas, kas paredzētas citām operētājsistēmām vai Java platformām (tostarp PersonalJava™). Lai ierīcē lejupielādētu programmas, sk. sadaļu "Failu ielāde no tīkla Web". ▶ 61. lpp.

Jaunas programmas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **Pr. pārvalde**.
2. Ritiniet līdz programmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Instalēt**.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

> Instalēšanas laikā programmu pārvaldības funkcija automātiski mēģina pārbaudīt programmas ciparparakstus un sertifikātus un parāda brīdinājumu, ja programma neatbilst parastajām drošības prasībām. Lai aizsargātu ierīci un datus, neinstalējiet programmas, kurām nav derīgu ciparparakstu vai sertifikātu.

Instalēšanas iespēju mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **Pr. pārvalde** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Progr. instalēšana**: uzstādiet, lai instalēšana tiktu atļauta vai bloķēta
- **Tiešs. sertif. pārb.**: uzstādiet, lai programmu instalēšanas laikā pārbaudītu tiešsaistes sertifikātus

- **Noklusētā Web adr.**: uzstādiet noklusējuma Web adresi, lai tiešsaistē pārbaudītu sertifikātus

Programmas noņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Instalācijas** → **Pr. pārvalde**.
2. Ritiniet līdz programmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Noņemt**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.

Ierīču pārvaldība

Šī funkcija ir atkarīga no tīkla, un jūsu pakalpojumu sniedzējs, iespējams, to nenodrošina. Ja tā ir pieejama, ierīču pārvaldības funkcija ļauj pakalpojumu sniedzējam palīdzēt veikt ierīces konfigurēšanu. Lai sāktu konfigurēšanu, jādefinē servera profils.

Servera profila definēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Ierīces**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns serv. profils**.
3. Uzstādiet tālāk minētās servera iespējas atbilstoši pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem norādījumiem:
   - **Servera nosaukums**: uzstādiet šī profila nosaukumu
   - **Servera ID**: uzstādiet attālā servera ID
   - **Servera parole**: uzstādiet paroli, ko ierīču pārvaldības funkcija izmanto ierīces sinhronizēšanai
   - **Piekļuves punkts**: uzstādiet piekļuves punktu
   - **Resursdatora adrese**: uzstādiet resursservera Web adresi
   - **Ports**: uzstādiet portu, kas jāizmanto ierīču pārvaldības funkcijai

- **Lietotājvārds**: uzstādiet šī profila lietotājvārdu
- **Parole**: uzstādiet šī profila paroli
- **Atļaut konfigurēšanu**: uzstādiet, lai atļautu serverim konfigurēt ierīci
- **Autom. akceptēt visu**: uzstādiet, lai automātiski akceptētu jaunos konfigurēšanas pieprasījumus
- **Tīkla autentifikācija**: uzstādiet, lai pieprasītu tīkla autentifikāciju

4. Pabeidzot iespēju uzstādīšanu, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Konfigurēšanas sesijas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Ierīces**.
2. Ritiniet līdz servera profilam un nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt konfigurēt**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
4. Ritiniet līdz piekļuves punktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).

Aktivizācijas atslēgas pārvaldība

Ielādējot ciparisko saturu, vietnē, iespējams, būs jāiegādājas aktivizēšanas atslēga, ar kuru var piekļūt failam.

Aktivizēšanas atslēgu apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Aktiv. atsl.**
2. Ritiniet līdz mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   - **Derīgās**: visas derīgās aktivizēšanas atslēgas.
   - **Nederīgās**: aktivizēšanas atslēgas, kurām beidzies derīguma termiņš.

- **Nelietotās**: multivides failu aktivizēšanas atslēgas, kas vairs netiek uzglabātas ierīcē.

3. Ritiniet līdz aktivizēšanas atslēgai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Aktivizēšanas atslēgas atjaunošana, kurai beidzies derīguma termiņš.

Ja aktivizēšanas atslēgai beidzas derīguma termiņš, iespējams, ir jāiegādājas multivides faila papildu izmantošanas tiesības.

Lai atjaunotu aktivizēšanas atslēgu, kurai beidzies derīguma termiņš:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Aktiv. atsl.**
2. Ritiniet līdz **Nederīgās** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz aktivizēšanas atslēgai un nospiediet <**Iespējas**> → **Saņemt jaunu atslēgu**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atmiņas kartes pārvaldība

Izmantojot atmiņas kartes pārvaldības funkciju, var dublēt un atjaunot datus, aizsargāt atmiņas karti ar paroli vai skatīt atmiņas datus. Pirms atmiņas kartes pirmās izmantošanas reizes tā ir jāformatē.

Atmiņas kartes formatēšana

Ierīce atbalsta failu sistēmu FAT16 vai FAT32.

1. Ievietojiet atmiņas karti (sk. īso lietošanas pamācību).
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Atmiņa**.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Formatēt atm. karti**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Datu dublēšana atmiņas kartē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Dublēt tālr. atmiņu**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Datu atjaunošana no atmiņas kartes

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atjaunot no kartes**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Ierīces, kas neatbalsta šo funkciju, piemēram, personālie datori, nevar nolasīt karti, ja ir aktivizēta aizsardzība ar paroli. Noņemiet kartei paroles aizsardzību, lai izmantotu to kopā ar šīm ierīcēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādīt paroli**.
3. Ievadiet un apstipriniet paroli (līdz 8 rakstzīmēm).
4. Lai noņemtu paroli, nospiediet <**Iespējas**> → **Noņemt paroli**.
5. Ievadiet un apstipriniet paroli.

Atmiņas datu apskate

Lai skatītu izmantoto un pieejamo atmiņas kartes atmiņu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atmiņas dati**.

Savienojumu pārvaldība

Izmantojot savienojumu pārvaldības funkciju, var skatīt datu savienojumu datus un aizvērt atvērtos savienojumus.

Savienojumu datu apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Sav. pārv.** → **Akt. datu sav.**
2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet <**Iespējas**> → **Dati**, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Nosauk.**: pašreizējais piekļuves punkts vai modems (ja izmantojat iezvanpieeju)
   - **Nesējs**: datu savienojuma tips
   - **Statuss**: savienojuma statuss
   - **Kopā**: kopējais saņemto un nosūtīto datu apjoms
   - **Saņemti**: saņemto datu apjoms
   - **Nosūtīti**: nosūtīto datu apjoms
   - **Ilgums**: laika periods, kurā savienojums bija atvērts
   - **Ātrums**: pašreizējie augšupielādes un lejupielādes ātrumi
   - **Piekļ. p.**: izmantojamā piekļuves punkta nosaukums
   - **Kopējs**: programmu skaits, kas izmanto vienu un to pašu savienojumu

Savienojuma aizvēršana un atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Sav. pārv.** → **Akt. datu sav.**
2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Atvienot**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.

Bezvadu savienojumu datu apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienoj.** → **Sav. pārv.** → **Pieej. WLAN**.
2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Dati**, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Tīkls**: izmantojamā piekļuves punkta nosaukums
   - **Signāls**: signāla stiprums
   - **Režīms**: pašreizējais tīkla režīms
   - **Drošība**: izmantojamā piekļuves punkta drošības stāvoklis
   - **Pārklāj.**: piekļuves punktu skaits
   - **Ātrums**: pašreizējie augšupielādes un lejupielādes ātrumi

nodaļa 8

Uzstādījumi

Iepazīstiet savas ierīces uzstādījumus. Lai piekļūtu ierīces uzstādījumiem:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādīj.**
2. Ritiniet līdz kategorijai (**Vispārīgi**, **Tālrunis**, **Savienojums** vai **Programmas**) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Dažiem uzstādījumiem var piekļūt arī no citām izvēlnēm: nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**.

Vispārīgie uzstādījumi

Personalizēš.

Pārvaldiet displeja izskatu un darbību, gaidīšanas režīmu, signālus un valodu (informāciju par izvēlnes **Motīvi** uzstādījumiem sk. īsajā lietošanas pamācībā).

Displejs

- **Spilgtums**: uzstādiet displeja spilgtumu
- **Fonta lielums**: uzstādiet displejā redzamā teksta lielumu
- **Sveiciens vai simbols**: uzstādiet teksta piezīmi vai attēlu, kas jāparāda, ieslēdzot ierīci
- **Apgaismojuma ilgums**: uzstādiet aizkaves laiku pirms apgaismojuma aptumšošanas

- **Aptumšojuma laiks**: uzstādiet aizkaves laiku pirms aptumšotā apgaismojuma izslēgšanas

Gaidīšanas režīms

- **Aktīvais režīms**: uzstādiet, lai gaidīšanas režīmā tiktu parādīti programmu īsceļi un kalendāra notikumi
- **Īsceļi**: uzstādiet gaidīšanas režīmā izvēles taustiņu īsceļus
- **Aktīvā režīma progr.**: uzstādiet programmu īsceļus, kas jāparāda gaidīšanas režīmā

Signāli

- **Zvana signāls**: lai izvēlētos ienākošo balss zvanu signālu
- **Videozvana signāls**: lai izvēlētos ienākošo video zvanu signālu
- **Zvana veids**: lai uzstādītu zvana veidu
- **Zvana skaļums**: uzstādiet zvana signālu un ziņu signālu skaļumu
- **Ziņas signāls**: uzstādiet ienākošo īsziņu vai multiziņu signālu
- **E-pasta saņ. signāls**: uzstādiet ienākošo e-pasta ziņu signālu
- **Kalendāra signāls**: uzstādiet kalendāra notikumu signālu
- **Pulksteņa signāls**: uzstādiet modinātāja signālu
- **Vibrozvans**: uzstādiet ienākošo zvanu un ziņu vibrozvanu
- **Taustiņu signāli**: uzstādiet taustiņu toņu skaļumu
- **Brīdinājuma signāli**: uzstādiet, lai ierīce atskaņotu brīdinājuma signālu (piemēram, ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis)

Valoda

- **Tālruņa valoda**: uzstādiet displeja valodu (visām izvēlnēm un programmām)
- **Rakstības valoda**: uzstādiet ziņu rakstīšanas valodu (visiem teksta redaktoriem un vārdnīcām)
- **Jutīgā teksta ievade**: ieslēdziet vai izslēdziet jutīgo teksta ievadi (visiem teksta redaktoriem)

Datums, laiks

Pārvaldiet datuma, laika un signālu rādījumu izskatu un darbību.

- **Laiks**: uzstādiet pašreizējo laiku (nospiediet [**C**], lai pārslēgtos no priekšpusdienas uz pēcpusdienu un pretēji)
- **Laika josla**: uzstādiet laika joslu
- **Datums**: uzstādiet pašreizējo datumu
- **Datuma formāts**: uzstādiet datuma formātu
- **Datuma atdalītājs**: uzstādiet datuma atdalītāju
- **Laika formāts**: uzstādiet laika formātu
- **Laika atdalītājs**: uzstādiet laika atdalītāju
- **Pulksteņa tips**: uzstādiet parādāmo pulksteņa tipu
- **Pulksteņa signāls**: uzstādiet modinātāja signālu
- **Signāla atlikšanas laiks**: uzstādiet signāla atkārtošanās laika aizkavi
- **Darbdienas**: uzstādiet nedēļas dienas, kad jāzvana modinātājam
- **Tīkla operatora laiks**: uzstādiet, lai tīkls automātiski atjauninātu laiku un datumu

Papildinājums

Uzstādiet, vai ierīcei kā noklusējuma papildinājums ir jāizmanto austiņas, auss skaļruņi, automašīnas bezvadu komplekts vai TV. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādīt kā standartu**. Varat mainīt šādus papildinājumu uzstādījumus:

- **Noklusētais profils**: uzstādiet papildinājuma noklusējuma profilu
- **Automātiskā atbilde**: uzstādiet, lai papildinājums automātiski atbildētu uz ienākošajiem zvaniem (ja savienots ar ierīci)
- **TV ekrāna izmēri**: uzstādiet TV ekrāna izmērus
- **TV sistēma**: uzstādiet TV sistēmu

Drošība

Uzstādiet drošības kodus un pārvaldiet drošības sertifikātus vai drošības moduļus.

Tālrunis un SIM karte

- **PIN koda piepras.**: uzstādiet, lai ierīce pieprasītu PIN kodu ikreiz, kad to ieslēdzat
- **PIN kods**: uzstādiet ierīces PIN kodu
- **PIN2 kods**: uzstādiet PIN2 kodu (pieejams atsevišķām SIM kartēm)
- **Autom. bloķēš. periods**: uzstādiet aizkaves laiku pirms ierīces automātiskās bloķēšanas
- **Bloķēšanas kods**: uzstādiet ierīces bloķēšanas kodu
- **Aut.taust.bloķ.**: uzstādiet, lai tālrunis automātiski bloķētu tastatūru, kad izslēdzas displejs
- **Bloķēt, ja maina SIM**: uzstādiet, lai ierīce tiktu automātiski bloķēta SIM kartes maiņas laikā
- **Slēgtā lietotāju gr.**: uzstādiet, lai ierīce atļautu zvanīt tikai uz izvēlēto lietotāju grupas numuriem vai saņemt zvanus no tiem

- **Apstiprināt SIM pak.**: uzstādiet, vai ierīcei ir jāparāda apstiprinājuma ziņa, ja tiek izmantots SIM pakalpojums
- **Bloķēt tastatūru, ja aizv...**: uzstādiet, lai, aizverot pārsegu, tālrunis automātiski bloķētu tastatūru

Sertifikātu pārvaldība

Ierīce izmanto ciparsertifikātus, lai pārbaudītu dažādu tiešsaistes pakalpojumu un programmatūras identitāti un autentiskumu. Šie sertifikāti palīdz saglabāt personisko datu drošību un ļauj izvairīties no vīrusiem un citām bīstamām programmatūrām. Sertifikātu pārvaldības izvēlnē var apskatīt sertifikātu datus, dzēst sertifikātus vai mainīt šādus uzticamības uzstādījumus:

- **Internets**: uzstādiet, lai ierīce pārbaudītu Web serverus, kas izmanto šo sertifikātu
- **Tiešs. sertif. pārb.**: uzstādiet, lai ierīce pārbaudītu, vai sertifikāts neatrodas anulēto sertifikātu sarakstā
- **VPN**: uzstādiet, vai ierīcei ir jāpārbauda VPN savienojumi, kas izmanto šo sertifikātu

Drošības modulis

Pārvaldiet ierīces drošības moduļus.

Pozicionēšana

Pārvaldiet metodes un serverus, ko ierīce izmanto, lai ielādētu globālo pozicionēšanas informāciju.

Pozicionēš. metodes

- **Integrētais GPS**: uzstādiet, vai ierīcei ir jāizmanto iekšējais GPS, lai ielādētu globālo pozicionēšanas informāciju
- **Bluetooth GPS**: uzstādiet, vai ierīcei ir jāizmanto Bluetooth funkcija, lai ielādētu globālo pozicionēšanas informāciju
- **Nosaka tīkls**: uzstādiet, vai ierīcei ir jāizmanto mobilo sakaru tīkls, lai ielādētu globālo pozicionēšanas informāciju

Pozicionēšanas serveris

- **Piekļuves punkts**: uzstādiet globālās pozicionēšanas servera piekļuves punktu
- **Servera adrese**: uzstādiet globālās pozicionēšanas servera Web adresi
- **Darbības režīms**: uzstādiet globālās pozicionēšanas servera darbības režīmu

Rūpnīcas uzst.

Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. Lai ierīcē atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, tajā jāievada bloķēšanas kods. Pēc šā koda ievadīšanas ierīce tiks restartēta.

Tālruņa uzstādījumi

Zvans

Regulējiet, kā ierīcei ir jāapstrādā zvani, kuriem ir norādīti zvanītāja numura, zvanu gaidīšanas, ātro numuru un citi zvanu uzstādījumi.

- **Sūtīt savu numuru**: uzstādiet, vai jūsu numurs ir jāsūta atkarībā no preferencēm vai tīkla uzstādījumiem
- **Zvanu gaidīšana**: uzstādiet, lai sarunas laikā brīdinātu jūs par ienākošo zvanu
- **Atteikt zvanu ar SMS**: uzstādiet, vai noraidītajiem zvanītājiem ir jāsūta īsziņa
- **Ziņas teksts**: uzstādiet ziņu, kas jāsūta noraidītajiem zvanītājiem
- **Videozvana attēls**: uzstādiet videozvana laikā izmantojamo attēlu

- **Autom. pārzvanīšana**: uzstādiet, lai automātiski pārzvanītu uz nesavienotā zvana numuru
- **Rādīt sarunas ilgumu**: uzstādiet, lai parādītu sarunas ilgumu
- **Info pēc zvana**: uzstādiet, lai pēc zvana parādītu informācijas kopsavilkumu
- **Ātrie numuri**: uzstādiet, lai atļautu ātros numurus
- **Atbilde ar jebk.taust.**: uzstādiet, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu (izņemot [⊖], [▭] un [Skaļums])
- **Signāls sarunas laikā**: uzstādiet, lai, sarunas laikā saņemot ziņu, atskanētu signāls, un brīdinājuma signāls beidzas sarunas laikā
- **Skaļuma taustiņš sānā**: uzstādiet, vai ar taustiņu [Skaļums], ja tas tiek nospiests ienākoša zvana laikā, ir jāizslēdz zvana signāla skaņa vai jāatsaka zvani
- **Slīdnis uz augšu**: uzstādiet, lai atbildētu uz zvanu, atverot ierīci
- **Slīdnis uz leju**: uzstādiet, lai turpinātu vai pārtrauktu darbību, aizverot ierīci

Pāradresācija

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru. Pāradresējot zvanus, jānorāda pāradresēto zvanu saņemšanas numurs vai aizkaves laiks.

Balss zvani

- **Visi balss zvani**: uzstādiet, lai pāradresētu visus balss zvanus
- **Ja aizņemts**: uzstādiet, lai pāradresētu zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni
- **Ja neatbild**: uzstādiet neatbildēto zvanu pāradresāciju

- **Ja nav sasniedzams**: uzstādiet, lai pāradresētu zvanus, ja atrodaties ārpus pakalpojumu zonas
- **Ja nav pieejams**: uzstādiet zvanu pāradresāciju, ja ierīce ir izslēgta

Datu un video zvani

- **Visi datu un video zvani**: uzstādiet, lai pāradresētu visus datu un video zvanus
- **Ja aizņemts**: uzstādiet, lai pāradresētu zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni
- **Ja neatbild**: uzstādiet neatbildēto zvanu pāradresāciju
- **Ja nav sasniedzams**: uzstādiet, lai pāradresētu zvanus, ja atrodaties ārpus pakalpojumu zonas
- **Ja nav pieejams**: uzstādiet zvanu pāradresāciju, ja ierīce ir izslēgta

Zvanu liegumi

- **Izejošie zvani**: uzstādiet, lai liegtu visus izejošos zvanus
- **Starptautiskie zvani**: uzstādiet, lai liegtu zvanus uz starptautiskajiem numuriem
- **Starpt., izņemot mājas**: uzstādiet, lai liegtu starptautiskos zvanus uz citām valstīm, izņemot mītnes valsti
- **Ienākošie zvani**: uzstādiet, lai liegtu visus ienākošos zvanus
- **Ienākošie zv. ārzemēs**: uzstādiet, lai liegtu ienākošos zvanus, ja atrodaties ārpus mītnes zemes pakalpojumu zonas

Tīkls

Pārvaldiet tīkla režīmus un izvēles metodes.

- **Tīkla režīms**: uzstādiet, lai ierīce darbotos UMTS vai GMS tīklā, vai arī norādiet, lai tā darbotos abos tīklos (duālais režīms)

- **Operatora izvēle**: uzstādiet, lai ierīce automātiski vai manuāli izvēlētos mobilo sakaru tīklu sarakstu

  Lai saņemtu cita tīkla pakalpojumus, jāizvēlas tāds, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīklu.

- **Šūnas info parādīš.**: uzstādiet, lai ierīce norādītu, ja tā tiek lietota mikrokanālu mobilo sakaru tīklā
- **Operatora iestatījumi**: pārbaudiet pakalpojumu sniedzēju atbilstoši izmantojamajai SIM kartei

Savienojuma uzstādījumi

Bluetooth

Pārvaldiet bezvadu Bluetooth funkciju.

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet bezvadu Bluetooth funkciju
- **Mana tālr. uztveram.**: parādiet vai slēpiet savu tālruni no citām Bluetooth ierīcēm un uzstādiet laiku, cik ilgi citas Bluetooth ierīces to var uztvert
- **Mana tālruņa nos.**: uzstādiet ierīces nosaukumu
- **Attālais SIM režīms**: aktivizējiet piekļuvi ierīces SIM kartei, lai zvanu varētu veikt, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu vai ierīcei pievienotas austiņas

USB

Pārvaldiet ierīces darbību, kad tā tiek pievienota datoram.

- **USB režīms**: uzstādiet **Multivides atsk.** (lai, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player, kopētu multivides failus), **PC Studio** (lai sinhronizētu failus, izmantojot programmu PC Studio) vai **Datu pārsūtīšana** (lai pārsūtītu failus, izmantojot atmiņas karti)

- **Prasīt pievienojot**: uzstādiet, lai ierīce vaicātu, kurš no režīmiem ir jāizmanto, kad izveidojat savienojumu ar datoru

Piekļuves punkti

Pārvaldiet piekļuves punkta savienojumus, paroles un sākumlapas.

- **Savien. nosaukums**: uzstādiet piekļuves punkta savienojuma nosaukumu
- **Datu nesējs**: uzstādiet datu pārsūtīšanas tipu
- **Piekļ. punkta nosauk.**: uzstādiet piekļuves punkta Web adresi
- **Lietotājvārds**: uzstādiet lietotājvārdu
- **Prasīt paroli**: uzstādiet, lai ierīce prasītu paroli, veidojot savienojumu ar piekļuves punktu
- **Parole**: uzstādiet piekļuves punkta paroli
- **Autentifikācija**: uzstādiet autentifikācijas režīmu
- **Mājas lapa**: uzstādiet sākumlapu piekļuves punktiem, kas veido savienojumu ar Web pakalpojumiem

Piekļuves punktiem var definēt arī papildu uzstādījumus: nospiediet <**Iespējas**> → **Papildu uzstādījumi**.

- **Tīkla tips**: uzstādiet tīkla tipu (IPv6 vai IPv4)
- **Tālruņa IP adrese** (tikai IPv4): uzstādiet savas ierīces IP adresi
- **DNS adrese** (tikai IPv4): uzstādiet primāro un sekundāro domēnu nosaukumu servera (DNS) adresi vai arī norādiet 0.0.0.0, kas paredzēta automātiskai noteikšanai
- **DNS adrese** (IPv6): uzstādiet primāro un sekundāro domēnu nosaukumu servera (DNS) adresei vai uzstādiet to uz **Automātiska** (izmantojiet automātisko noteikšanu), vai arī **Vispārzināma** (izmantojiet vispārzināmas IPv6 adreses)
- **Starpniekserv. adr.**: uzstādiet starpniekservera IP adresi

- **Starpniekserv. ports**: uzstādiet starpniekservera porta numuru

Pakešdati

Regulējiet pakešdatu savienojumus GPRS tīkla izmantošanas laikā.

- **Pakešdatu savienoj.**: uzstādiet, lai atvērtu pakešdatu savienojumu, **Kad nepieciešams** (ja programmai jāsūta pakešdati) vai **Kad pieejams** (ja tajā brīdī GPRS tīklā ir pieejams pakešdatu savienojums)
- **Piekļ. punkts**: uzstādiet piekļuves punkta nosaukumu, lai sūtītu pakešdatus uz datoru (sk. PC Studio palīdzību)
- **Ātrgaitas pakešd. piekļ.**: uzstādīt, lai ierīce lieto ātrgaitas pakešdatu piekļuves savienojumu

Bezvadu LAN

Regulējiet bezvadu LAN pieejamības iespēju.

- **Rādīt WLAN pieejamību**: lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu LAN
- **Meklēt tīklus**: uzstādiet laiku, lai meklētu pieejamu bezvadu LAN

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci, kas paredzēta lietošanai šādās valstīs: Krievija, Vācija, Lielbritānija, Francija un Spānija.

Konfigurācija

Skatiet tīkla konfigurācijas, kas saņemtas no pakalpojumu sniedzēja. Lai lietotu konfigurācijas, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

APN vadība

Pārvaldiet pakešdatu savienojumu lietošanu, ja SIM karte atbalsta piekļuves punkta pārvaldības pakalpojumu. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo pakalpojumu vai mainītu atļautos piekļuves punktus, nospiediet <**Iespējas**>.

Programmu uzstādījumi

RealPlayer

Pārvaldiet programmas RealPlayer darbību videoklipu demonstrēšanas vai multivides straumēšanas laikā.

Video

- **Kontrasts**: uzstādiet videoklipa kontrastu, kas jālieto tā demonstrēšanas laikā
- **Atkārtošana**: uzstādiet atkārtotu videoklipa demonstrēšanu

Straumēšana (Starpniekserv.)

- **Lietot starpniekserv.**: uzstādiet starpniekservera lietošanu
- **Starpniekserv. adr.**: uzstādiet starpniekservera adresi
- **Starpniekserv. ports**: uzstādiet starpniekservera porta numuru

Straumēšana (Tīkls)

- **Noklus. piekļ. punkts**: uzstādiet noklusējuma piekļuves punktu
- **Laiks tiešsaistē**: uzstādiet laiku, cik ilgi jāpaliek tiešsaistē, ja programma RealPlayer nav aktīva
- **Maz. UDP porta nr.**: uzstādiet mazākos servera portu diapazona numurus
- **Liel. UDP porta nr.**: uzstādiet lielākos servera portu diapazona numurus

Balss ieraksti

Pārvaldiet balss klipu kvalitāti un atmiņas vietu.

- **Ieraksta kvalitāte**: uzstādiet, lai balss klipu kvalitāte būtu Augsta vai Piemērota MMS
- **Lietotā atmiņa**: uzstādiet jauno balss klipu saglabāšanas vietu

Kamera

Pārvaldiet kameras darbību, fotografējot attēlus vai uzņemot videoklipus.

Vispārīgi

- **Paplašināta digitālā tāl...**: uzstādiet paplašinātās tālummaiņas koeficientu
- **Aizslēga skaņa**: uzstādiet skaņu, kas dzirdama, kad nospiež aizslēga pogu
- **Kontrasts**: uzstādiet jaunu attēlu un videoklipu kontrastu
- **Piesātinājums**: uzstādiet jaunu attēlu un videoklipu piesātinājumu
- **Asums**: uzstādiet jaunu attēlu un videoklipu asumu
- **Noklusējuma faila nosaukums**: uzstādiet, lai ievietotu datumu vai laiku un datumu
- **Noklusējuma atmiņa**: uzstādiet jaunu attēlu un videoklipu saglabāšanai paredzēto atmiņas vietu
- **Ieslēgt/izslēgt GPS**: uzstādiet, lai saglabātu pašreizējo vietas informāciju

Attēls

- **Kvalitāte**: uzstādiet, lai fotografējamo attēlu kvalitāte būtu Augsta, Parasta vai Pamata
- **ISO**: uzstādiet ISO uzstādījumu, lai regulētu ierīces jutīgumu
- **Ekspozīcijas mērīšanu**: uzstādiet, lai tiktu izmantots matricas, vietas vai centra vidējā svērtā gaismas mērītājs

- **Automātiskais fokuss**: uzstādiet automātiskās fokusēšanas lietošanu
- **Viens uzņēmums režīms**: uzstādiet, lai automātiski saglabātu jaunus attēlus

Videoklips

Kvalitāte: uzstādiet, lai videoklipu kvalitāte būtu Augsta, Parasta vai Pamata.

Progr. pārvald.

Pārvaldiet ierīces darbību, instalējot jaunas programmas.

- **Progr. instalēšana**: uzstādiet tikai tādu programmu instalēšanu, kurām ir parakstīti drošības sertifikāti, vai instalējiet visas programmas
- **Tiešs. sertif. pārb.**: uzstādiet, lai pieprasītu veikt programmu drošības sertifikātu pārbaudi
- **Noklusētā Web adr.**: uzstādiet noklusējuma Web adresi, kas jāizmanto, pārbaudot drošības sertifikātus

Žurnāls

Žurnāla ilgums: uzstādiet, cik ilgi žurnālā jāuzglabā informācija par zvaniem un pakešdatiem.

nodaļa 9

Problēmu novēršana

Ja ierīce darbojas nepareizi, izmēģiniet šīs procedūras, pirms sazināties ar pakalpojumu centra speciālistu.

Lietojot ierīci, var tikt parādītas šādas ziņas:

Ziņa	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Bloķēts	Aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai lietotu ierīci, nospiediet <**Atbloķēt**> un ievadiet kodu. Lai deaktivizētu automātiskās bloķēšanas funkciju: 1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādīj.** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Tālrunis un SIM karte**. 2. Uzstādiet tālruņa automātiskās bloķēšanas periodu uz **Nav**.

Ziņa	Ieteicamais problēmas risinājums
PIN kods	Ja lietojat ierīci pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai deaktivizētu PIN koda pieprasījuma funkciju: 1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādīj.** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Tālrunis un SIM karte**. 2. Uzstādiet PIN koda pieprasījumu stāvoklī **Izslēgts**.
PIN kods bloķēts. Ievadiet PUK kodu	SIM karte parasti tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Šādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Ierīce neuzrāda signālu (blakus tīkla ikonai nav redzami stabiņi)

- Ja ierīci tikko ieslēdzāt, uzgaidiet aptuveni 2 minūtes, līdz ierīce atrod tīklu un saņem signālu.
- Iespējams, ka nevarēsit saņemt signālu tuneļos vai liftos. Pārvietojieties uz atklātu zonu.
- Jums jāatrodas pakalpojumu zonā. Atrodoties pakalpojumu zonā, ierīcei ir jāsaņem signāls.

Jūs aizmirsāt drošības, PIN vai PUK kodu.

Noklusējuma bloķēšanas kods ir **00000000**. Ja aizmirsāt vai pazaudējāt kādu no kodiem, sazinieties ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju.

Displejā ir redzamas baltas svītras

Displejā var būt redzamas baltas svītras, ja ieslēdzat ierīci pēc ilgāka nelietošanas perioda vai arī izņemat akumulatoru, pirms tam neizslēdzot ierīci. Displejs pēc īsa brīža tiks automātiski izlabots.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai kontakta informācijā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Otrs sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārvietojiet iebūvēto mikrofonu tuvāk mutei.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte

- Pārliecinieties, vai neesat aizklājis ierīces virspusē esošo iekšējo antenu.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai arī ierīce akumulatora uzlādes laikā dažkārt izslēdzas

- Atvienojiet ierīci no lādētāja, izņemiet un atkārtoti ievietojiet akumulatoru un pēc tam mēģiniet to vēlreiz uzlādēt.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā pareizi un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot vairākas programmas vienlaikus, ierīce patērē vairāk jaudas, tādēļ tā var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ierīce piedāvā izdzēst nedaudz datu

Nepietiek atmiņas. Pārvietojiet datus uz atmiņas karti vai izdzēsiet vecos programmu objektus.

Programma ir sastingusi (nereaģē)

1. Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet un turiet [Izvēlne].
2. Ritiniet līdz sastingušajai programmai un nospiediet [**C**] un pēc tam <**Jā**>.
3. Palaidiet programmu vēlreiz.

Vai nevarat atrast Bluetooth ierīci?

- Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta bezvadu Bluetooth funkcija.
- Pārliecinieties, vai attālums starp ierīcēm nav lielāks par 10 metriem un starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu.
- Pārliecinieties, vai abu ierīču uztveramībai nav norādīts uzstādījums **Slēpts**.
- Pārbaudiet, vai abas ierīces ir saderīgas ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Alfabētiskais rādītājs

Adobe Reader, 55

aktivizēšanas atslēgas, 81

atmiņas kartes
- aizsardzība, 83
- datu atjaunošana, 83
- datu dublēšana, 83
- formatēšana, 82

Attēlu redaktors, 42

Bluetooth
- aktivizēšana, 62
- datu saņemšana, 64
- datu sūtīšana, 64
- iespēju mainīšana, 63
- savienošana ar citām ierīcēm, 62

datums un laiks, 88

displejs, 86

drošība, 89

faili un mapes
- failu pārvalde, 78
- jaunu mapju izveide, 78
- meklēšana, 78
- pārvietošana, 78

Flash atskaņotājs *sk. multivide*

gaidīšanas režīms, 87

Galerija *sk. multivide*

GPS
- ceļojuma datu pārraudzība, 74
- navigācija, 73
- pozicionēšanas metožu aktivizēšana, 73

ieraksti *sk. multivide*

ierīču pārvaldība
konfigurēšanas sākšana, 81
servera profilu definēšana, 80

Kalendārs
iespēju mainīšana, 53
notikumu izveide, 52
notikumu signālu apturēšana, 53
skata mainīšana, 53

kontakti
ātro numuru piešķiršana, 50
kontakta kartes izveide, 48
kontakta kartes meklēšana, 49
kontaktu grupas izveide, 51
noklusējuma numuru vai adrešu piešķiršana, 50
sinhronizēšana, 52
zvana signālu piešķiršana, 51

konvertētājs
maiņas kursu uzstādīšana, 71
mērvienību pārvēršana, 72
valūtu konvertēšana, 72
valūtu pievienošana, 71

multivide
balss klipa ierakstīšana, 46
balss klipu atskaņošana, 46
Flash failu atskaņošana, 45
galerijas failu atvēršana, 36
multivides failu demonstrēšana, 36, 46
piekļuve straumējamam saturam, 37, 46

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 33
failu pievienošana ierīcē, 32
failu pievienošana mūzikas bibliotēkai, 32

orientieri, 74

Oxford, 74

pakešdati, 29, 96

papildinājums, 89

PC Studio
- instalēšana, 47
- lietošana, 66
- USB režīma uzstādīšana, 65

PDF *sk. Adobe Reader*

piekļuves punkti, 95

piezīmes
- piezīmju izveide, 56
- sinhronizēšana, 56

programmas
- atbalstītās, 79
- iespēju mainīšana, 79
- instalēšana, 79
- sertifikātu pārbaude, 79

pulkstenis
- pasaules pulksteņa izveide, 70
- signālu pārtraukšana, 70
- signālu uzstādīšana, 70
- uzstādījumu maiņa, 69

Quickoffice
- dokumentu atvēršana, 54
- Quickoffice atjaunināšana, 55

Radio, 44

RealPlayer *sk. multivide*

sertifikāti, 90

ShoZu, 37

signāli, 87

valoda, 88

Video Editor, 39

zvani
- izsaukšana, 11
- liegumi (bloķēšana), 13, 93
- neatbildēto apskatīšana, 12
- pāradresācija, 12, 92
- pauzes ievietošana, 11
- pēdējo zvanīto apskatīšana, 12

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-G810

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.02.14
(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**

Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīcē pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Latvian. 06/2008. Rev. 1.0